

# TST

## Betriebs- und Wartungsanleitung



### Reinigung

Der Diffusor kann mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Der untere Teil des Auslasses ist durch Federklemmen befestigt und kann für die Reinigung abgenommen werden.

### Inbetriebnahme

Siehe Anschlusskasten THOR für k-Faktoren und Einstellanleitung.