

# Styring af ventilation

## Startside

Tryk på startside ikonet for at gå tilbage til siden.

## Læs data & indstillinger

1. Tryk på ikonet.
2. Vælg: Driftoversigt.
3. Vælg: Kontroloversigt.

## Flowdiagram

Tryk på symboler i tegningen for at se indstillinger.

## Stop og start

Stop og genstart aggregatet i den programmerede driftstid.



## Forlænget drift

Vælg antallet af minutter, som ventilationen ønskes forlænget med efter programmeret driftstid.

## Alarm

Tryk på klokken for at læse om alarmen. Informer service personale om alarmen for genstart af ventilationen.

## Indstilling af setpunkt

Juster den programmerede temperatur +/- 2 grader. Virkning af justeringen kan tage over 30 minutter.