

## Allmänt

Corrigo expansionsmodul, CEM15, ska användas om AHU:s masterstyrenhet är utan in- eller utgångar.

Corrigo LON-modul, CLM15 LON, är en expansionsmodul för LON-kommunikation med extra in- och utgångar.

CEM15/CLM15 LON är en komplett sats med styrenhet, standardhölje, kablar för anslutning till luftbehandlingsaggregatet och en installationsguide. Extra in- och utgångar är indelade i 4 analoga och 4 digitala ingångar samt 3 analoga och 4 digitala utgångar.

## Anslutning

| Matningsspänning |                |
|------------------|----------------|
| Kabel            | Kopplingsplint |
| Brun             | G              |
| Blå              | G0             |

| Kommunikation med P2 på aggregatets apparatskåp (Corrigo) |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Blå                                                       | B60 |
| Orange                                                    | A61 |
| Grön                                                      | N62 |

## Konfigurering Corrigo

Logga in på nivå Admin med lösenord 3333.

| Menynivå 1                                                       | Menynivå 2                               | Menynivå 3                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatur<br>Luftreglering<br>Tidsinställningar<br>→ Behörighet | → Logga in<br>Logga ut<br>Ändra lösenord | → Logga in<br>Ange lösenord:3333<br>Faktisk nivå::Admin |

### Konfigurering

Expansionsenhet1: Välj Corrigo E15

| Menynivå 1                                                     | Menynivå 2                                                          | Menynivå 3                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Manuell/Auto<br>Inställningar<br>→ Konfigurering<br>Behörighet | Larminställningar<br>→ Kommunikation<br>Övriga parametrar<br>System | Funktion port2<br>Exp och ext display →                            |
|                                                                |                                                                     | Expansionsenhet1<br>→ Corrigo E15 LON<br>Expansionsenhet2<br>Ingen |