Varenummer 90925017

Systemair E28 Styring Version 3.2 , 3.3, 3.4 og 3.6

Betjeningsvejledning Geniox, Danvent DV, TIME Ændring af tid, temperatur og luftydelse

Lysdioder og taster – finde menuer – (ændre værdier)	2
Menu'er i operatørniveau - træstruktur	3
Driftsvalg – Auto/Manuel halv hastighed - Manuel hel hastighed/ Off	3
Alarmer – annulere / kvittere	4
Ændring af ønsket temperatur	5
Ændring af udendørskompenseret tillufttemperatur	5
Ændring af luftydelse - Luftreguleret	6
Ændring af luftydelse - Trykreguleret	7
Ændring af tidsprogram	8
Indstilling af internt ur (klokkeslet, dato, ugedag)	8
Indstilling af tidsprogram for ferieperioder	9
Ændring af forlænget drift	9
Ændring af minimum og maksimum tillufttemperatur	10
Genindlæs oprindelig fabriksindstilling el. senest gemte	
brugerindstilling	11









Menuerne er i en træstruktur med start i øverste venstre hjørne.















	4	,			•
1.	X 2	Temperatur			
2.	× 2		Udetemp xx °C = zz yy °C = v	o. komp. Ønskeværdi z.z °C v.v °C	Ļ
3.	V x 1	Udetemperatur setpunkter vises. Der er i alt 8 temperatursæt, og der er kun plads til at vise 2 eller 3 temperatursæt i dis- playet. Øvrige temperatursæt vises ved at V eller A.	Udetemp xx °C = zz yy °C = v	o. komp. Ønskeværdi z.z. °C v.v °C	† ↓
4.	ок	Bekræft med OK for ønsket valg. Værdien, der kan ændres, blinker.			
5.	ОК	For ændring og bekræftelse af ny ønsket temperaturkompensering ved den viste udetemperatur. Vender automatisk tilbage til startmenuen efter nogle minutter.			
6.	$\mathbf{A}\mathbf{A}$	Vender straks tilbage til startbilledet ved tryk nogle gange på 📢 og 🛆			



















	Ændring af minimum og maksimum tillufttemperatur				
	T 1 01 1	Adgang til denne menu forudsætter, at man logger sig ind i det højere menuniveau kaldet – System.			
	Tryk således		Displayer viser		
1.	A x1	Lys i displayet	Geniox, DV eller HME Dato, klokkeslet Syst: Drift tilstand (Auto, Manuel, Off) ↓		
2.	V x 5	Adgangsrettigheder			
3.	× 2	Vælg - Log on	Log on Enter password **** Aktuel niveau: Operatør		
4.	ок	Markør blinker og password indtastes. Fa- briksindkodet password, som udelukkende bruges af servicepartnere.	Aktuel niveau: System		
5.	🗙 x2	Retur til startmenu	Drift tilstand Temperatur Luftregulering Tids program Manuel/Auto Settings Konfiguration Adgangs rettigheder		
6.	A x 6	Temperatur			
7.		Når systemet er konfigureret til Kaskade kontrol, vises denne menu med den mak- simale og den minimale tillufttemperatur.	Med Kaskade kontrol max/min tilluft setp Max: xx °C Min: yy °C		
8.	ок	Værdien, der kan ændres, blinker. Bekræft med OK for ønsket valg.			
9.	\bigtriangledown	Ændre værdien op - ned og bekræft med OK for ønsket valg.			
10.	🗙 x 2	Nu er systemet aktiveret med Ad- gangs rettigheder i Systemniveauet og dermed kan systemet fejlbetjenes af ubudne brugere til helt uønskede funk- tioner. Adgang til at betjene systemet ændres til Operatørniveau ved at taste tilbage til startmenuen.			
11.	V x 6	Adgangsrettigheder	Log on Log off skift password		
12.	$\triangleright \bigtriangledown \triangleright$	Vælg – Log off og vælg svaret – Ja	Log off? Nej Aktuel niveau: System		
13.	ок	Systemet går tilbage til Startmenu og er nu i Operatørniveau.			



Genindlæs oprindelig fabriksindstilling el. senest gemte brugerindstilling					
		Adgang til denne menu forudsætter, at man logger	r sig ind i det højere menuniveau kaldet – System		
	Tryk således		Displayet viser		
1.	A x1	Lys i displayet	Geniox, DV eller TIME Dato, klokkeslet Syst: Drift tilstand ↓		
2.	V x 5	Adgangsrettigheder			
3.		Vælg Log on	Log on Enter password **** Aktuel niveau: Operatør		
4.	ок	Markør blinker og password indtastes. Fa- briksindkodet password, som udelukkende bruges af servicepartnere.	Aktuel niveau: System		
5.	🗙 x 2	Retur til startmenu	Drift tilstand Temperatur 		
6	A y 2	Settings	Adgangs rettigheder		
0.		Settings	Regulering temp		
7.	x 1	Valgmuligheder i settings	Alarm settings		
8.	X 3	Vælg mellem: – Gendan fabriks-indstilling: Ja/Nej – Gendan bruger indstilling: Ja/Nej Bekræft med OK for ønsket alternativ.	Gendan fabriks-indstilling: Nej Gendan bruger indstilling: Nej		
		værdien, der blinker, kan ændres.			
10.	X 1	For at vælge menu: – Gem bruger indstillinger: Ja/nej	Gem bruger indstillinger: Nej		
11.	ок	Værdien, der blinker, kan ændres. Bekræft med OK for ønsket valg.			
12.	\bigtriangledown	Vælg og bekræft ny setpunkt.			
13.	🗙 x2	Nu er systemet aktiveret med Adgangs ret- tigheder i Systemniveauet og dermed kan systemet fejlbetjenes af ubudne brugere til helt uønskede funktioner. Adgang til at be- tjene systemet ændres til Operatørniveau ved at taste tilbage til startmenuen.			
14.	X 2	Adgangsrettigheder	Log on Log off skift password		
15.	x 1	Vælg – Log off og vælg svaret – Ja	Log off?		
16.	ок	Systemet går tilbage til Startmenu og er nu i Operatørniveau.	Aktuel niveau: System		



Systemair A/S Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Tel. +45 87 38 75 00 Fax +45 87 38 75 01

info@systemair.dk www.systemair.dk