# Kabelfernbedienung SYS WSC 86





## HINWEISE:

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme bitte durch
- Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf
- Im Fall eines Nutzerwechsel übergeben sie bitte dieses Handbuch an den neuen Benutzer

# Inhaltsverzeichnis

## 1.Installation

1.1 Sicherheitshinweise	4
1.2 Zubehör	6
1.3 Installation	
1.3.1 Installationsort festlegen	6
1.3.2 Abmessungen	6
1.3.3 Installation der hinteren Abdeckung	7
1.3.4 Verdrahtung	9
1.3.5 Installation der Kabelfernbedienung	10

## 2. Betrieb

2.1 Sicherheitshinweise	11
2.2 Bedientasten der Kabelfernbedienung	12
2.3 Anzeigen im Display	13
2.4 Bedienungsanleitung	
2.4.1 ON/OFF - Funktion	14
2.4.2 Mode Funktion	14
2.4.3 Ventilatordrehzahlfunktion	15
2.4.4 Swing Funktion	16
2.4.5 Funktion Einstellungsbereich	17
2.4.6 Filterreinigung	22
2.4.7 Lock Funktion	22
2.4.8 Haupt- und Sekundär Kabelfernbedienung	23

## 3. Einstellung

3.1 Wiederherstellung der Werkseinstellung	24
3.2 Abfrage und Einstellung der Innengeräte - Adressen	24
3.3 Inbetriebnahme und Parametrierung	. 25
3.4 Abfrage Funktion	. 29
3.2 Fehler Anzeige	31

4. Fehlerbehebung
-------------------

# 1.1 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise müssen vor Beginn der Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden werden.

Dieses Handbuch klassifiziert die Vorsichtsmaßnahmen in WARNUNG und VORSICHT. Sie enthalten beide wichtige Informationen zur Sicherheit. Befolgen Sie alle folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

Kennzeichen		Bedeutung		
WARNUNG!		Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise müssen beachtet werden, um das Leben		
		und die Gesundheit des Anwenders nicht zu gefährden		
VORSICHT! Die hier aufgeführten Sicherheitshinweis		Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise müssen beachtet werden, um eine mög-		
		liche Beschädigung des Gerätes und anderer Sachwerte sowie Personenschäden zu		
		vermeiden		
	VICHTIG!	Nützliche Hinweise oder zusätzliche Informationen		

Nach Abschluss der Installation stellen Sie bitte sicher, dass der Regler ordnungsgemäß funktioniert. Bitte weisen Sie auch den Kunden mit Hilfe des Handbuches in die Handhabung des Reglers ein.



## WARNUNG!

- Diese Fernbedienung darf nur von dafür anerkannt ausgebildeten Fachkräften, die mit den Sicherheitsstandards der Elektro- und Klimatisierungstechnik vertraut sind, eingebaut und angschlossen werden. Fehlerhafte Einbau- und Anschlussarbeiten Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brandgefahr oder Sachschäden führen
- Wenden Sie sich bezüglich der Verlegung und Neuinstallation der Kabelsteuerung an einen Fachpartner vor Ort. Fehlerhafte Einbau- und Anschlussarbeiten Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brandgefahr oder Sachschäden führen
- Alle in dieser Anleitung aufgeführten Einbau- und Anschlussanweisungen sind unbedingt zu befolgen.
- Fehlerhafte Einbau- und Anschlussarbeiten kann zu Stromschlag, Wasseraustritt oder Brandgefahr führen
- Das beiliegende Zubehör und die beschriebenen Teile sind für die Installation zu verwenden.
   Bei Nichtbeachtung kann das Gerät herunterfallen oder zu Wasseraustritt, Stromschlag oder Feuer führen



- Die Kabelfernbedienung ist an einem tragfähigen und stabilen Ort zu montieren. Falls der Installationsort nicht ausreichend tragfähig ist oder die Montage nicht ordnungsgemäß erfolgt, kann die Fernbedienung herunterfallen und es kann zu Verletzungen kommen
- Bei der Elektroinstallation sind die örtlichen, nationalen Normen und Vorschriften sowie diese Montageanleitung einzuhalten. Ein unabhängiger Stromkreis und ein Einzelanschluss sind zu verwenden. Falls der Stromkreis nicht ausreichend ausgelegt oder fehlerhaft ist, kann es zu Stromschlag oder Brand führen
- Führen Sie die Installation immer bei ausgeschalteter Stromversorgung durch. Die Beschädigung elektrischer Bauteile kann zu einem Stromschlag führen
- Zerlegen, rekonstruieren oder reparieren Sie die Fernbedienung nicht. Dies kann zu einem Stromschlag und / oder Feuer führen
- Das vorgesehene Kabel ist zu verwenden, fest anzuschließen und so zu befestigen, dass keine äußere Kraft auf die Klemmen einwirkt. Falls der Anschluss oder die Befestigung nicht ordnungsgemäß erfolgt, kann es zu Erhitzung oder Brand am Anschluss führen
- Materialauswahl und Installationen muss den geltenden nationalen und internationalen Standards entsprechen



### VORSICHT!

- Um Leckagen und Stromschläge durch das Eindringen von Wasser oder Insekten zu vermeiden, dichten Sie die Kabeldurchführung durch eine entsprechende Spachtelmasse ab
- Um Stromschläge zu vermeiden, arbeiten Sie nicht mit nassen Händen
- Reinigen Sie die Fernbedienung nicht mit Wasser, dies kann zu Stromschlägen oder Feuer führen
- Wenn die Follow Me-Funktion der Kabelfernbedienung verwendet wird, wählen Sie den Installationsort nach den folgenden Gesichtspunkten aus:
  - 1) Wo die Durschnittstemperatur im Raum gemessen werden kann
  - 2) Ort der keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
  - 3) In der Nähe des Installationsortes be t sich keine Wärmequelle
  - 4) Ein Platz der keiner Außenluft oder Zugluft ausgesetzt ist, zum Beispiel ständige im Wechsel geöffnete oder geschlossene Türen, Luftaustritt von Innengeräten oder ähnliches

# 1.2 Zubehör

Überprüfen Sie das folgende Zubehör.

Nr.	Name		Anz.	Bemerkung
1	Kreuzschlitzschraube,	விராராரா	2	zur Befestigung der kabelgebundenen
	M4X25mm	Quinnin		Fernbedienung an die Installationsdose
2	Kunststoffhalterung		2	zur Installation der kabelgebundenen
	φ5X16mm			Fernbedienung an die Installationsdose
3	Installations- und Be-		1	
	dienungsanleitung			

Bereiten Sie die folgenden Teile vor Ort vor.

Nr.	Name	Anz.	Bemerkung
1	86 Installationsdose	1	Generelle Spe tion der Installationsdose,
			die in der Wand eingelassen ist
2	2-adriges abgeschirmtes Kupferkabel	1	2*AWG16-AWG20, eingelassen in
			der Wand. Längste Leitungslänge beträgt 200 m
3	Elektrorohre (bauseits)	1	eingebettet in der Wand
	Großer Kreuzschlitzschraubendreher		Befestigung der Kreuzschlitzschrauben
	Kleiner Kreuzschlitzschraubendreher		Zur Demontage de hinteren Abdeckung

# **1.3 Installation** 1.3.1 Installationsort festlegen

Berücksichtigen Sie hierbei bitte bei der Auswahl des Montageortes die Sicherheitshinweise unter 1.1.

## 1.3.2 Abmessungen



Abb. 1.1







## 1.3.3 Installation der hinteren Abdeckung

 Setzen Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher in den unteren Steckplatz der kabelgebundenen Regelung ein und drehen Sie ihn in die angegebene Richtung, um die hintere Abdeckung zu lösen. Achten Sie dabei auf die Drehrichtung, um Schäden an der Abdeckung zu vermeiden





## WARNUNG!

- Wenn Sie den kleinen Schlitzschraubendreher verwenden, um die hintere Abdeckung der Kabelfernbedienung zu öffnen, achten Sie darauf, die Leiterplatine nicht zu beschädigen
- Berühren sie nicht die Leiterplatine der Kabelfernbedienung
- 2) Verwenden Sie ein Schneidewerkzeug, um die Höhe der beiden Kunststoffhaltevorrichtungen (2 St. Zubehör) einzustellen und um die Standardlänge der Installationsdose-Haltevorrichtung an die W anzupassen.
   Stellen Sie sicher, dass die Haltevorrichtung waagerecht zur Wand steht, wenn die Schraubenträger der Installationsdose montiert werden



Abb. 1.3

- Installation
- 3) Nach Anpassung der Halterungen werden diese an der Rückwand befestigt



Abb. 1.4

4) Führen Sie das unter Putz verlegt, abgeschirmte Kabel durch die Kabeldurchführung der hinteren Abdeckung. Verwenden Sie Kreuzschlitzschrauben (Zubehör 1), um die rückseitige Abdeckung der Kabelfernbedienung mit Hilfe der Haltevorrichtung an der Installationsdose zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die hintere Abdeckung durch die Installation nicht verformt wurde



Abb. 1.5

1



WICHTIG!

Die hintere Abdeckung kann sich verformen, wenn die Schrauben zu fest angezogen werden



## 1.3.4 Verdrahtung



### VORSICHT!

- Bereiten Sie Elektrobox und ein abgeschirmtes 2-adrige Kabel vor Ort vor
- Berühren Sie nich die Leiterplatine der Kabelfernbedienung

#### 1) Vedrahtungsangaben

Тур	2-adriges abgeschirmtes Kabel	
Querschnitt	AWG 16-20 0,5 x 1,3 mm <sup>2</sup>	
Länge	maximal 200 m	

2) Steuerungsverkabelung

- Die Kommunikation zwischen dem Innengerät und der Kabelfernbedienung erfolgt bi-direktional. Auf der Kabelfern bedienung angezeigte Parameter werden in Echtzeit angezeigt. Veränderte Parameter der Inneneinheit werden entsprechend aktualisiert
- Die Kabelfernbedienung wird über die Klemmen X1 und X2 an das Innengeräte angeschlossen. Bei den Anschlüssen X1 und X2 gibt es keine Polarität
- Die längste Verdrahtungslänge zwischen der Kabelfernbedienung und der Inneneinheit beträgt 200 Meter

#### Anbindungsmethode: 1 Regler an 1 Innengerät



Abb. 1.6 Verbindung 1 Regler zu 1 Innengerät





Abb. 1.7 Anbindung: 2 Regler an 1 Innnengerät

- Bei der Anbindungsmethode 2 Reglern / 1 Innengerät, regeln 2 Kabelfernbedienungen die identische Inneneinheit, wobei ein Regler, abhängig von der vorgenommenen Einstellung, den "Hauptregler" und der andere den "Nebenregler" darstellt. Die Standardeinstellung der kabelgebundenen Fernbedienung ist auf Hauptregler eingestellt
- Diese Verbindungsmethode ist nur für zwei Fernbedienungen WDC-86 möglich

## 1.3.5 Installation der Kabelfernbedienung

Führen Sie das unter Putz verlegt, abgeschirmte Kabel durch die Kabeldurchführung der hinteren Abdeckung.Sobald die Verbindung hergestellt ist, verbinden Sie die Verkabelung mit der Klemme X1 / X2 (CN2) der Kabel-fernbedienung unden Sie die Regelung an der hinteren Abdeckung (siehe Abb. 1.8). Befestigen Sie dieFernbedienung korrekt mit der Rückenblende (siehe Abb. 1.9).



Abb. 1.8

Abb. 1.9





#### ACHTUNG!

Pflegen Sie während der Installation eine bestimmte zusätzliche Länge für das angeschlossene abgeschirmte Kabel ein. Dies erleichtert das Entfernen der Kabelfernbedienung für Wartungsarbeiten

# 2.1 Sicherheitshinweise

Dieser Controller darf nicht von Personen, einschließlich Kindern, mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, es sei denn, Sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Reglers durch eine für Sie verantwortliche Aufsichtsperson. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Regler spielen

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise bitte sorgfältig durch, bevor Sie den Regler bedienen.

In den Sicherheitsvorkehrungen werden die Maßnahmen mit WARNUNG und VORSICHT unterteilt. Beide Abschnitte enthalten wichtige Informationen zur Sicherheit. Achten Sie darauf, dass die nachfolgend benannten Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden.

Hinweis	Bedeutung
WARNUNG	Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise müssen beachtet werden, um das Leben
	und die Gesundheit des Anwenders nicht zu gefährden
VORSICHT!	Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise müssen beachtet werden, um eine mög-
	liche Beschädigung des Gerätes und anderer Sachwerte sowie Personenschäden zu
	vermeiden



#### WARNUNG!

- Dieses Gerät darf nur von dafür anerkannt ausgebildeten Fachkräften eingebaut werden.
   Fehlerhafte Einbau- und Anschlussarbeiten können zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brandgefahr oder Sachschäden führen
- Nehmen Sie keine Reparautren oder tionen am Gerät vor. Fehlerhafte Reparaturen und Wartungen können zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brandgefahr oder Sachschäden führen
- Verlegen oder installieren Sie die Kabelfernbedienung nicht selbst. Fehlerhafte Einbau- und Anschlussarbeiten können zu Stromschlag, Kurzschluss oder Brandgefahr führen. Wenden Sie sich an einen Fachpartner
- Verwenden Sie keine brennbaren Materialien (z. B. Haarspray oder Insektizide) in der N\u00e4he des Reglers. Reinigen Sie den Controller nicht mit organischen L\u00f6sungsmitteln wie z.B. mit Verd\u00fcnner. Die Verwendung von organischen L\u00f6sungsmitteln kann Sch\u00e4den am Regler f\u00fchren, aber auch Stromschl\u00e4ge oder Feuer verursachen



## VORSICHT!

- Spielen Sie nicht mit der Kabelfernbedienung. Ein versehentlicher Betrieb durch ein Kind kann zu Beeinträchtigungen der Körperfunktionen und zu Gesundheitsschäden führen
- Öffnen Sie nie die Fernbedienung. Gewaltanwendung auf die Geräteinnenteile kann zu Stromschlägen und Feuer führen. Wenden Sie sich für Inspektionen an einen autorisierten Fachpartner. Um Stromschläge zu vermeiden, arbeiten Sie nicht mit nassen Händen
- Bringen Sie die Kabelfernbedienung nicht mit Wasser in Berührung. Es besteht die Gefahr von Stromschlag, Kurzschluss oder Leckagen
- Positionieren Sie den Regler nicht an Stellen an denen er Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Wird der Regler Feuchtigkeit ausgesetzt, besteht die Gefahr von Stromschlag, Kurzschluss und das Risiko, dass die elektrischen Bauelemente beschädigt werden



# 2.2 Bedientasten der Kabelfernbedienung

Abb. 2.1



Nr.	Taste		Display Funktionen
1		Modus	Veränderung der Betriebsart Auto $ ightarrow$ Cool $ ightarrow$ Heat $ ightarrow$
			$Dry \rightarrow Fan$
2	d-	Lüftergeschwindigkeit	Einstellung der gewünschten Ventilatorstufe
	~0		
3	137	Swing	Einstellung der Swing Funktion
	~		
4	F	Funktion	Schaltfunktionen unter dem gegenwärtigen Modus
5		Pfeiltaste	Pfeiltaste zum Anheben der Temperatur und der Zeit
			(Timer)
6		Pfeiltaste	Pfeiltaste zum Senken der Temperatur und der Zeit
			(Timer)
7	പ	ON/OFF	Drucktaste zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
	$\cup$		
8	0	Betriebsanzeige	Anzeige des EIN / AUS-Zustands der Inneneinheit
	Ŭ		
9	5	Zurück	Zum Ausschalten des Timers/IDU LED Display/Silent/
			ECO/Zusatzheizung <sup>1</sup> ; abbrechen der Timer Funktion
10	6	Bestätigen	Zum Einschalten des Timers/IDU LED Display/Silent/
			ECO/Zusatzheizung <sup>1</sup> ; zum bestätigen des Timers

<sup>1</sup> Zusatzheizung ist reserviert

# 2.3 Anzeigen im Display



Abb. 2.2

Hinweis 1: Wenn das Innengerät läuft, dreht sich die - Anzeige; wenn das Innengerät ausgeschaltet ist, dreht sich die - Anzeige nicht

Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung SYS WSC 86

# 2.4 Bedienungsanleitung 2.4.1 ON/OFF - Funktion



Abb. 2.3

- Drücken Sie die (ON/OFF) Taste U, anschließende leuchtet die Betriebsanzeige "● " auf.
   Während die ON/OFF Anzeige dass das Innenteil gestartet hat.
   Mannenteil gestartet hat.
- 2) Drücken Sie die (ON/OFF) Taste  $\bigcirc$  erneut, anschließende erlischt die Betriebsanzeige "  $\bigcirc$  ". Die Displayanzeige  $\stackrel{}{\xrightarrow{}}$  hört auf zu rotieren, während das Innenteil stoppt.

## 2.4.2 Mode Funktion



Abb. 2.4

Drücken Sie (Modus) Taste . Durch Drücken der MODE-Taste wechseln Sie die Betriebsart, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt wird.



Auto →Cool→Heat→Dry→Fan

Abb. 2.5

Im "Auto", "Cool", "Dry", oder "Heat" Modus, drücken Sie 🔺 und 🔻 Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. (siehe Abb. 2.6)





#### Hinweis!

- Der "Auto" Modus ist nicht bei allen Klimagerätenmodellen verfügbar. Abhängig vom Systemaufbau kann im "Auto" Modus die Fehlermeldung E0 Mode Kon erscheinen. (Modus der Außeneinheit entspricht nicht dem Modus der Inneneinheit)
- Die Temperatureinstellung ist im Modus "Fan" nicht verfügbar
- "Dry" Modus (Entfeuchtung) und "Auto" Modus sind für FAPU nicht verfügbar

## 2.4.3 Ventilatordrehzahlfunktion

			B.Oh Terrer off
	8	<b></b>	Ģ
	nes.	F	Э
$\int dt dt$	″∕_ ∞	•	0

Abb. 2.7

Betrieb

Im "Cool", "Heat" oder "Fan" Modus, drücken Sie die Gebläse-Taste, um die Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen (siehe Abb. 2.7).

Für den Fall, dass die Kabelfernbedienung mit 7- Gebläsestufen ausgestattet ist, betätigen Sie die Gebläse-Taste um die Ventilatorgeschwindigkeit wie in Abb. 2.8 einzustellen.





Ist die Fernbedienung mit 3 Gebläsestufen ausgestattet, drücken Sie die Gebläse-Taste die Ventilatorgeschwindigkeit wie in Abb. 2.9 gezeigt einzustellen.



Abb. 2.9

## Hinweis!

- Im "Auto" und "Dry" (Entfeuchtung) Modus, be t sich das Gebläse im "Auto" Modus.
   Auch ein Betätigen der Taste Ventilatorgeschwindigkeit wird an diesem Zustand nichts ändern
- Das Gebläse hat standardmäßig 7 Geschwindigkeitsstufen. Benutzen Sie den Einstellbereich, um Veränderungen an der Standardeinstellung vorzunehmen

## 2.4.4 Swing Funktion





Drücken Sie die (Swing) Taste, um den Schwenk der vertikalen Luftklappe des Innengeräts zu steuern (siehe Abb.2.10). Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das Displaysymbol den Schwenkwinkel der Luftklappe an. Drücken Sie die (Swing) Taste, und die Jalousie schaltet abwechselnd vom aktuellen Winkel zur nächsten Einstellung. (siehe Abb. 2.11).



Abb. 2.11

Wenn sich die Luftklappe im "Auto" -Zustand be t, drücken Sie die Taste (Swing) 🧔 erneut, und der Louver verbleibt bei dem aktuellen Arbeitswinkel. Das Anzeigesymbol zeigt den aktuellen Winkel des Louvers nach 10 Sekunden an.

## Hinweis!

- Die Schwenkfunktion ist nur für Innengeräte verfügbar, die mit vertikalen Lamellen ausgestattet sind
- Bei ausgeschaltetem Klimagerät, ist die Swing-Funktionstaste deaktiviert. Die Kabelfernbedienung beendet die Swing-Funktion automatisch. Das "Swing" Displaysymbol erlischt.
- Eine horizontale Steuerung der Luftklappen des Innengeräts ist durch die Kabelfernbedienung nicht möglich

## 2.4.5 Funktion Einstellungsbereich



Abb. 2.12

Drücken Sie die Taste (Funktion) und wechseln Sie zu der Funktion, die im gegenwärtigen Modus verändert werden soll (siehe Abb. 2.12)

Betrieb

Drücken Sie die Funktionstaste **F** um in die Funtionseinstellung zu gelangen. Die Displayanzeige der Kabelfernbedienung zeigt folgende Symbole:



Bestätigen 🧿 oder löschen 🔵 Sie die Funktion.

1) Die "IDU LED Display" Funktion wird verwendet um den Ein- / Ausschaltzustand des Displays in der Inneneinheit zu steuern



Abb. 2.14

Drücken Sie die FunktionstasteFum in die Einstellungen zu gelangen.Drücken Sie die Funktionstaste erneutund wählen SieAaus. Im LED Display blinkt das SymbolA. Drücken Sie den Bestätigungsbuttonund das SymbolAleuchte auf, oder drücken Sie die Abbruchtasteund das LED Display erlischt.(siehe Abb. 2.14)

#### 2) Silent (Ruhefunktion)

Die "Silent" -Funktion wird verwendet, um das "Silent" -Steuersignal an das Innengerät zu senden. Die Inneneinheit reduziert automatisch die Geräuschemissionen.

 Ein- / Ausschalten der "Silent" - Funktion: Drücken Sie die Funktionstaste

 , um zur "Silent" - Funktion zu wechseln (
 blinkt). Drücken Sie die Bestätigungstaste
 , um die Funktion zu bestätigen oder drücken Sie die Abbruchtaste
 , um die Funktion auszuschalten. (siehe Abb. 2.15)





#### Hinweis!

- Die Funktion "Lautlos" wird abgebrochen und muss zurückgesetzt werden, wenn das Gerät manuell ausgeschaltet wird
- Nach 8-stündigem Betrieb erlischt das Symbol 🕴 und das Gerät verlässt den Betriebszustand "Silent"
- Die "Silent" und "ECO" Funtionen können nicht zur gleichen Zeit eingestellt werden
- 3) Mit der Funktion "ECO" wird das Steuersignal "ECO" an das Innengerät gesendet. Das Innengerät läuft anschließend im Energiesparmodus.

Ein- / Ausschalten der "ECO" Funktion: Drücken Sie die Funktiontaste 🕞 , um zur "ECO" -Funktion zu wechseln (" 🚥 " blinkt), und drücken Sie die Bestätigungstaste 🔘 , um die Funktion zu bestätigen oder die Abbruchtaste 🔵 , um die Funktion zu deaktivieren. (siehe Abb.6.14)



Abb. 2.16

Betrieb

## Hinweis!

- Wenn Sie den Modus wechseln oder das Gerät ausschalten, verlässt das Gerät die "ECO" -Funktion
- Nach 8-stündigem Betrieb erlischt das ECO-Symbol und das Gerät verlässt den Betriebszustand "ECO"
- Die Funktionen "Silent" und "ECO" können nicht gleichzeitig aktiviert werden

4) Zusatzheizung (reserviert)

5) Follow Me

Die Funktion "Follow Me" des verkabelten Controllers ist standardmäßig aktiviert, und das Symbol leuchtet auf, wenn die Funktion aktiviert ist.

- "Follow Me" ausschalten: Die Tasten 🔯 (Swing) und 🧿 (Con ) gleichzeitig drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten, um die "Follow Me" -Funktion zu deaktivieren. Das Symbol erlischt.
- "Follow Me" einschalten: Wenn die "Follow Me" -Funktion ausgeschaltet ist, die Tasten (Swing) und
   (Con) gleichzeitig für 5 Sekunden lang gedrückt halten, um "Follow Me" zu starten (siehe Abb. 6.15).



![](_page_19_Figure_11.jpeg)

## Hinweis!

• Wenn die "Follow Me" -Funktion der Kabelfernbedienung und der IR-Fernbedienung gleichzeitig aktiviert sind, hat die "Follow Me" Funktion der kabelgebundenen Fernbedienung Vorrang.

## 6) Timer

Der Timer wird verwendet, um die den Ein- / Ausschaltpunkt des Innengeräts zeitlich zu steuern.

• Drücken Sie die Funktionstaste, um zur Funktion "Timer" zu wechseln. Wenn das Innengerät eingeschaltet ist, führen Sie zuerst die Einstellungen "Timer Aus" und dann die Einstellungen "Timer Ein" durch. Wenn das Innengerät ausgeschaltet ist, führen Sie zuerst die Einstellungen "Timer Ein"und dann die Einstellungen "Timer Aus" durch

![](_page_19_Picture_17.jpeg)

Wenn das Innengerät ausgeschaltet ist:

![](_page_20_Figure_3.jpeg)

Abb. 2.18

 Einstellung "Timer Off": Wenn die Einstellung "Timer On" abgeschlossen ist, drücken Sie die Funktionstaste um zur Einstellung "Timer Off" zu gelangen. Das Display zeigt "0.0h Time Off" an und die Worte "Time Off" blinken. Drücken Sie die Bestätigungstaste 
 on um zur Timereinstellung zu gelangen, und benutzen Sie die Tasten 
 und 
 vum die Uhrzeit einzustellen. Mit der Taste Bestätigung 
 schließen Sie die Timereinstellung ab

 $\cdot$  Wenn das Innengerät eingeschaltet ist: Beziehen Sie sich auf die obigen Vorgänge, um die

Einstellungen "Timer Ein" und "Timer Aus" zu kon en

• Wenn Sie die Timing-Schritte anpassen, drücken und halten Sie die Tasten 🔺 und 🔻 länger als 1 Sekunde, um die Timing-Schrittwerte schnell einzustellen

• Funktion "Timer abbrechen": Drücken Sie die Funktio	onstaste   F , um zur Timereinstellung zu
gelangen. Drücken Sie 🔵 (Abbrechen) oder 🕛	(EIN / AUS) -Taste oder stellen Sie den Zeitwert
auf Null, um die Timereinstellungen zu löschen. Gehe	n Sie zurück zur Hauptebene

#### Hinweis!

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann die Kabelfernbedienung verwendet werden, um die Timer-Informationen für "Timer Off" und "Timer On" einzustellen. Wenn "Timer Off" ausgeschaltet ist, wird "Timer On" ebenfalls abgebrochen. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können Timer-Informationen für "Timer On" und "Timer Off" eingestellt werden, und wenn "Timer On" ausgeschaltet wird, wird "Timer Off" ebenfalls abgebrochen
- Die Timer-Information wurden mit Hife der Kabelfernbedienung eingestellt. Das Timer-Symbol im Display des Innengeräts leuchtet erst nach der voreingestellten Zeit auf, wenn die Kabelfernbedienung ein entsprechendes ON /OFF Signal an das Innengerät sendet
- Eine Fernbedienung in sekundärer Funktion besitzt keine Timerfunktion

## 2.4.6 Filterreinigung

![](_page_21_Picture_2.jpeg)

```
Abb. 2.19
```

- Wenn die Betriebszeit die voreingestellte Zeit erreicht ist, leuchtet das Filtersymbol
   auf, um den Benutzer an die Filterreinigung zu erinnern
- Halten Sie die Swing-Taste 🛛 🕺 5 Sekunden lang gedrückt, um das Filtersymbol 💻 zu entfernen
- Gehen Sie zur Funktionsanzeige, um diese Funktion oder die voreingestellte Zeit für dieser Funktion ein- / auszuschalten

Eine Kabelfernbedienung mit Sekundärfunktion besitzt keine Erinnerungsfunktion Filterreinigung

# 2.4.7 Lock Funktion

![](_page_21_Figure_9.jpeg)

Abb. 2.20

- Wenn die Kabelfernbedienung den Temperaturbereich selbst sperrt, leuchtet das Symbol " G " auf, aber der äußere Rahmen " " ist ausgeschaltet. Wenn der Temperaturbereich von der Zentralregelung gesperrt wird, leuchten das Schloss-Symbol " G " und der äußere Rahmen " " gleichzeitig auf. Wenn zwei Sperren vorhanden sind, beträgt das Intervall für die alternierende Anzeige 5 Sekunden
- Wenn Zentralregelung und die Kabelfernbedienung gleichzeitig die Sperrfunktion ausüben, wird dem Zentralregler die Priorität zugewiesen

![](_page_21_Picture_15.jpeg)

# 2.4.8 Haupt- und Sekundär Kabelfernbedienung

- Wenn zwei kabel gebundene Regler gleichzeitig ein Innengerät regeln, ist einer der Regler der "Haupt" und der andere der "Sekundär" Regler
- Gehen Sie zum Feld "Einstellungen", um den "Haupt" und "Sekundär" -Regler zu kon Die Standardeinstellung wird auf den kabelgebundenen Hauptregler vorgenommen

#### Hinweis!

- Die Haupt-Kabelfernbedienung, jedoch nicht der Sekundärregler, kann die Parameter "Timer", "Filter" und "Innengerät-Inbetriebnahme" einstellen
- Die "Follow Me" -Funktion ist nur auf dem Hauptregler wirksam
- Wenn einer der Regler den Betriebsmodus des Innengeräts ändert, wird die Änderung übernommen

# 3.1 Wiederherstellung der Werkseinstellung

![](_page_23_Picture_3.jpeg)

![](_page_23_Figure_4.jpeg)

# 3.2 Abfrage und Einstellung der Innengeräte-Adressen

- Hat das Innengerät keine Adresse, wird im Display "FE" angezeigt und auf der Kabelfernbedienung wird der Fehler E9 angezeigt
- Drücken und halten Sie die Tasten und v für 8 Sekunden, um auf die Seite zur Adresseneinstellung für die Innengeräte zu gelangen. Drücken Sie die Zurücktaste um die Seite wieder zu verlassen

![](_page_23_Picture_8.jpeg)

![](_page_23_Figure_9.jpeg)

![](_page_23_Picture_10.jpeg)

- Die Adressabfrage und die Einstellung der Innengeräteadresse, ist nur auf der Adresseinstellungsseite möglich
- Auf der Adresseinstellungsseite reagiert die Kabelfernbedienung nicht auf Steuersignale der Fernbedienung

# 3.3 Inbetriebnahme & Parametrierung

- Der Parameter für die Inbetriebnahme kann eingestellt werden, wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist
- Drücken und halten Sie die Tasten
   (Funktion) und
   (Modus) für 5 Sekunden, um zu der Seite
   Inbetriebnahme der Parametereinstellungen zu gelangen

![](_page_24_Picture_7.jpeg)

Abb. 1	3.3
--------	-----

- Gehen Sie zur Seite zur Einstellung der Inbetriebnahmeparameter. Überprüfen Sie, dass "CO" im Temperaturanzeigebereich angezeigt wird. Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um die "Parameter zu verändern
- Sobald der "Parametercode für die Inbetriebnahme" ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste
   O
   (Bestätigen),
   um zu den spe
   Einstellungen für die Inbetriebnahmeparameter zu gelangen. Drücken Sie die Tasten
  - ▲ und ▼ , um den Wert einzustellen. Drücken Sie die Taste ⑥ (Bestätigen) , um den Wert zu speichern und die Einstellung der Inbetriebnahmeparameter abzuschließen
- Drücken Sie die Taste (Abbrechen), um zur vorherigen Seite zurückzukehren und die Parameter- einstellungen f
   ür die Inbetriebnahme wieder zu verlassen. Die Seite wird ebenfalls verlassen, wenn 60 Sek. keine Eingaben gemacht werden
- Wenn es sich auf der Seite für die Parametereinstellungen für die Inbetriebnahme be kabelgebundene Regler nicht Signale der Fernbedienung
- Auf der Seite zur Einstellung der Inbetriebnahmeparameter sind die Tasten 
   (Modus),
   (Lüftergeschwindigkeit),
   (Swing),
   (Funktion) und
   (ON / OFF) nicht verfügbar

Parameter Code	Parameter Inhalt	gewählte Parameter	Standard Wert	Bemerkungen							
СО	Adress- einstellung	F0: Haupt Kabelfern- bedienung	FO	Wenn zwei Kabelfernbedienungen ein Innengerät regeln, müssen die Adresse							
		F1: Sekundär Kabel- fernbedienung									
C1	nur kühlen /kühlen und	00: Kühlen und Heizen	00	Heizmodus ist nicht verfügbar wenn nur "kühlen" eingestellt ist							
	Einstellung	01: nur Kühlen									
C2	Reserviert										
С3	Zeiteinstellung für	00/01/02/03/04	02	00: keine Erinnerung an Filterreinigung							
	die Filterreingung			01: 1250h							
				02: 2500h							
				03: 5000h							
				04: 1000h							
C4	Einstellung des IR-Empfän-	00: deaktiviert	01	Wenn "deaktiviert" ausgewählt wurde, kann die kabelgebundene Fernbedienung kein							
	gers der Kabel- fernbedienung	01: aktiviert		Fernbedienungssignal empfangen							
C51	Einstellung der Ventilatorge-	00: <b>3</b> Ventilatorge- schwindigkeiten	02	Standard 7 Lüfterstufen. Die bidirektionale Kommunikation erkennt							
	schwindigkeit mit der Kabelfernbe- diepung	01: <b>4</b> Ventilatorge- schwindigkeiten	]								
	lichting	02: <b>7</b> Ventilatorge- schwindigkeiten									
С6	Reserviert										
С7	Anzeige der	00: Nein	00	Zeigt die Einstelltemperatur an, wenn die							
	Raumtemperatur	01: Ja		Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist. Wenn "01" ausgewählt wurde, zeigt die							
				Kabelfernbedienung die Raumtemperatur an, während die Hintergrundbeleuchtung ausge- schaltet ist							
С8	Einstellungen	00: Off	01	Wählen Sie "Ein" und die Betriebsanzeige zeig							
	zum Ein-/Aus	01: On		den EIN / AUS-Zustand der Inneneinheit an.							
	schalten der Betriebsanzeige			Wahlen Sie "Aus" und die Betriebsanzeige ist							
	betriebsdrizeige			gerät ein- oder ausgeschaltet ist							
C91	Statischer Druck,	A52:00/01/02/	01	Die Inneneinheit stellt den ausgewählten							
	Einstellung der	03/04/05/06/07		entsprechenden statischen Druck ein. Spezi-							
	Innengeräte	/08/09/FF		statische Druckwerte Sie in der							
		00/01/~/19/FF		auf den von der kabelgebundenen Regelung							
				gelesenen Daten der Inneneinheit							
C10 <sup>1</sup>	Stellen Sie die	00/01/02/03/FF	00	Parameter 00 01 02 03 FF							
	Zeitverzögerung			die Werte 4 8 12 16 Basierend au							
	ein, mit der Ven-		repräsen- Min. Min. Min. Min. den Wahlsch								
	einheit aestoppt			tieren Hauptplatine							
	wird			der Innenein							

C11 <sup>1</sup>	Innengerät -	00/01/02/03/FF	00	Parameter	00	01	02	2	03	FF	
	Temperaturein- stellung um Kalt- luft zu verhindern.			gemein- same Innenein- heit	15°C 59°F	20° 68°	C 24 F 75	4°C 5°F	26°C 79°F	Basierend auf den Wahlschal- tern auf der Haupt-	
				FAPU	14°C 57°F	12°( 54°	E 16 F 6	5°C 1°F	18°C 64°F	piatine der Innenein- heit	
C12 <sup>1 und 5</sup>	Einstellung	00/01/02/03/04/FF	00	Parameter	00	01	02	03	04	FF	
	der Heiztempera- turkompensation der Inneneinheit			Werte repräsen- tieren	6°C 43°F	2°C 36°F	4°C 39°I	26 <sup>°</sup> 79	°C 0°( °F 32'	Basierend auf den Wahlschal- tern auf der Haupt- platine der Innenein- heit	
C13 <sup>1 und 5</sup>	Einstellung der	00/01/FF	00	Parameter	00			01		FF	
	kompensation der Inneneinheit			Werte repräsen- tieren	0°	C/32°	PF	2°C/	'36°F	auf den Wahlschal- tern auf der Hauptplatine der Innen- einheit	
C14 <sup>5</sup>	Inneneinheit	00: keinen	gemein-		1						
	Einstellung Zusatzheizung	01: verfügbar	same Innenein- heit: 01 FAPU: 00								
C15 <sup>1</sup>	Inneneinheit	00: keinen	01								
	Einstellung Automatischer Neustart	01: verfügbar									
C16⁵	Inneneinheit	00: keinen	gemein-								
	vertikale Swing- Funktion	01: verfügbar	Innenein- heit: 01 FAPU: 00								
C17 <sup>5</sup>	Horizontale	00: keinen	gemein-								
	Inneneinheit	01: verfügbar	Innenein- heit: 01 FAPU: 00								
C18	Display des	00: Nein	01								
	Signalempfang der Fernbedie- nung	01: Ja									
C19	Buzzer der Innen-	00: Nein	01								
		01: Ja									
C20	Follow Me Veränderung der Temperaturein- stellung bei der Kabelfernbedie- nung	Celsius: -5.0~5.0°C Fahreneinheit: -9.0~9.0°F	Celsius: -3.0° C Fahren- heit: -6.0°F	Korrekt ist (	).5°C/	1°F					

C21	Stellen Sie den Außentempera- turwert ein, wenn die Standheizung eingeschaltet ist	Celsius: -5~20°C Fahrenheit: 23-68°F	Celsius: 15 °C Fahren- heit: 59 °F	Korrekt ist 1°C/1°F.						
C22	Moduswechselin-	00/01/02/03	00	Parameter	00	01	02	03		
	Modus			Werte entsprechen	15Min.	30Min.	60Min.	90 Min.		
C23	Wählen Sie	00/01/FF	01	Parameter	00	01	FF			
	elektronischen Expansionsventils im Heiz- oder Standby-Modus			Werte re- präsentieren	72	96	Basierenc Wahlscha der Haupt Inneneinh	l auf den Itern auf platine der neit		
C24	Temperatur Gerät	00/01	00	00: Celsius 01: Fahrenhe	eit	•				
C25	Stellen Sie die niedrigste Kühl- temperatur ein	Celsius: 30°C - 17°C (Standard 17°C) Fahrenheit: 86°F - 62°F (Standard 62°C)	Celsius: 17 °C Fahren- heit: 62 °F	Nur für Kabelfernbedienung verfügbar						
C26	Stellen Sie die höchste Kühl- temperatur ein	Celsius: 30°C - 17°C (Standard 17°C) Fahrenheit: 86°F - 62°F (Standard 62°C)	Celsius: 30 °C Fahren- heit: 86 °F	Nur für die Ka	abelfernl	bedienun	ng verfüg	bar		
C27	Displayeinstellung 0.5°C	00/01	00	00: Zeigt 1°C 01: Zeigt 0.5°C						

1) Sobald die Inneneinheit und die kabelgebundene Regelung erfolgreich miteinander kommunizieren, werden die Standardparameter der obigen Tabelle mit der Inneneinheit synchronisiert

2) nur für Kanalgeräte mit mittlerer Pressung

Leistung	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.8 - 7.1kW	0Pa	10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa	50Pa	50Pa	50Pa	50Pa
8.0-12.5kW	10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa	60	70Pa	80Pa	90Pa	100Pa
14.0kW	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	70Pa	80Pa	90Pa	100Pa	125Pa	150Pa

3) nur für Kanalgeräte mit hoher Pressung

Leistung	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.1-16.0	30	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	200	200	200
kW	Pa																			
20.0-28.0	30	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250
kW	Pa																			
40.0-56.0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	280	290	300	310	320	330	340	360	380	400
kW	Pa	Ра	Pa	Ра	Pa	Pa	Pa	Pa												

![](_page_27_Picture_7.jpeg)

4) Nur für FAPU Modelle

Leistung	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14.0kW	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	250	250	250	250
	Pa																			
20.0-28.0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	280	290	300	310	320	330	340	360	380	400
kW	Pa																			
45.0-56.0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	280	290	300	310	320	330	340	360	380	400
kW	Pa																			

5) Diese Parameter sind für FAPU Modell nicht verfügbar

### Hinweis!

• Der kabelgebundene sekundär Regler kann nur die Parametereinstellungen für CO-C8 und C24-C27 ausführen

# 3.4 Abfrage Funktion

Gehen Sie zu Startseite. Um zur Abfrageseite zu gelangen, drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten (Lüftergeschwindigkeit) und die Taste (Bestätigen) für 5 Sekunden gedrückt. Sie können nun die Parameter der Außen- und Innengeräte sowie die Programmversion der kabelgebunden Regelung abfragen.

![](_page_28_Figure_8.jpeg)

Abb. 3.4

Wählen Sie mit den Tasten  $\blacktriangle$  und  $\checkmark$  das Innen- oder Außengerät aus: o00-o03 für das Außengerät; n00-n63 für Innengerätress

- Drücken Sie 🌀 (Bestätigen), um den Parameter abzufragen, oder ⊃ (Abbrechen), um die Abfrage zu beenden
- Auf der Abfrageseite drücken Sie die Tasten 🔺 und 🔻 , um die Parameter abzufragen.
- Parameter können der Reihe nach abgefragt werden
- Die "Abfrage Nr." wird im Timerbereich im oberen Bereich der Abfrageseite und der Inhalt der geprüften Parameter wird im Temperaturbereich angezeigt

Nummer	Parameter, der während der ODU-Stichprobenprüfung auf der Kabelfernbedienung angezeigt wird
1	Adresse des Außengerätes
2	Außentemperatur(T4) Temperatur (°C)
3	T2/T2B Durchschnittstemperatur (korrekt ) (°C)
4	Hauptleitung des Wärmeüberträgers(T3) Temperatur (°C)
5	Sauggastemperatur des Verdichters A(°C)
6	Sauggastemperatur des Verdichters A(°C)
7	Inverter Verdichter A Betriebsstrom (A)
8	Inverter Verdichter B Betriebsstrom (A)
9	Reserviert
10	Lüfterstufe
11	EXVA Position/4
12	EXVB Position/4
13	EXVC Position/4
14	Betriebsmodus
15	Modus mit Priorität
16	Korrektur der Gesamtkapazität der Inneneinheit
17	Anzahl der Außengeräte
18	Gesamtleistung der Innengeräte
19	Inverter-Module Kühlkörpertemperatur A(°C)
20	Inverter-Module Kühlkörpertemperatur B(°C) (reserviert )
21	Reserviert
22	
23	Plattenwärmeübertrager (T6B) Austrittstemperatur (°C)
24	Plattenwärmeübertrager (T6A) E intrittstemperatur (° C)
25	System - Überhitzung
26	
27	Anzahl der in Betrieb be lichen Innengeräte (im Falle von virtuellen Adressen sind diese in der
	Geräteanzahl mit enthalten)
28	
29	System-Hochdruck
30	System-Niederdruck (seserviert)
31	aktuellster Fehlercode oder Schutzc ode
32	Inverter Verdichter A Frequenz
33	Inverter Verdichter B Frequenz
34	Geräte-Leistung
35	Programm Versionsnummer
36	Adresse des Haupt-Innengerätes
37	reserviert 2
38	reserviert 2

Nummer	Parameter, der während der IDU-Stichprobenprüfung auf der Kabelfernbedienung angezeigt wird
1	Innengeräte-Kommunikationsadresse
2	Leistung der Innengeräte (HP)
3	Netzwerkadresse der Innengeräte (identisch mit Kommunikationsadresse)
4	Solltemperatur Ts
5	Raumtemperatur T1
6	Aktuelle T2 Innentemperatur
7	Aktuelle T2A Innentemperatur
8	Aktuelle T2B Innentemperatur
9	Ta Temperatur (FAPU)
10	Verdichteraustrittstemperatur (Anzeige der hohen Ausstrittstemperatur)
11	Ziel Überhitzungsgrad (reserviert)
12	Position Expansionsventil /8
13	Software Version Nr.
14	Fehlermeldung

# 3.5 Fehler Anzeige

- Wenn ein Kommunikationsfehler zwischen der kabelgebundenen Fernbedienung und der Inneneinheit auftritt, zeigt die Kabelfernbedienung den Fehlercode "E9" an. Dies ist Anzeichen für einen Kommunikationsfehler in der kabelgebundenen Regelung
- Wenn das Innen- oder Außengerät ausfällt, zeigt das Display der kabelgebundenen Regelung die Adresse der fehlerhaften Einheit (en) im Timer-Bereich und den Fehlercode im Temperaturbereich an

Fehlercode-Lis	te der Innengeräte
Fehler Code	Fehler Definition und Beschreibung
FE	Innengerät hat keine Adresse
EO	Mode Kon Fehlermeldung
E1	Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät
E2	T1 Fühlerfehler
E3	T2 Fühlerfehler
E4	T2B Fühlerfehler
E5	T2A Fühlerfehler (reserviert)
E6	Ventilatorfehler am Innengerät
E7	EEPROM Fehlermeldung
Ed	Fehlermeldung am Außengeräte
EE	Alarm Schwimmerschalter Kondensat
Eb	Elektronisches Expansionsventil am Innengerät - Fehlermeldung

Fehlercode-L	iste der Außengeräte		
Fehler Code	Fehler-Definition und Beschreibung	Fehler Code	Fehler-Definition und Beschreibung
EO	ODU Kommunikationsfehler	XF1	PTC Fehler
E1	Phasenstromversorgung - Phasenschutz	F3	Fehler am Temperatursensor T6B am Austritt des Plattenwärmeüberträgers
E2	Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außenteil	F5	Fehler am Temperatursensor T6A am Eintritt des Plattenwärmeüberträgers
E4	Fehlermeldung V siger- Temperatur- fühler (T3) oder am Außentemperatur- fühler (T4)	PO	Schutz des Inverter-Verdichters vor zu hoher Temperatur
E5	Spannungsschutz	P1	Hochdruckschutz
E7	Verdichtungstemperatur-Sensor Fehler	P2	Niederdruckschutz
E8	ODU Adressfehler	XP3	Verdichter Überstromschutz
XE9	Nicht übereinstimmender Fehler	P4	Schutz vor zu hoher Saugastemperatur des Verdichters
EL	Reserviert	P5	V sigerschutz vor hohen Temperaturen
XH0	Kommunikationsfehler zwischen IR341 und der Hauptplatine	P9	DC Ventilatorfehler
H1	Fehler zwischen Kommunikations-Chip und Master Kommunikations-Chip	PF	Reserviert
H2	ODU Anzahl reduzieren - Fehler	PL	Schutz vor zu hoher Temperatur des Invertermoduls
H3	ODU Anzahl erhöhen - Fehler	PP	Sicherung gegen zu niedrige Überhitzung
XH4	Inverter Modul Schutzfehler	XLO	Inverter Modul-Fehler
H5	3X P2 Schutzfehler in 60 Minuten	XL1	DC Bus Niederspannungsschutz
H6	3X P4 Schutzfehler in 100 Minuten	XL2	DC Bus Hochspannungsschutz
H7	IDU Anzahl reduzieren - Fehler	XL3	Reserviert
H8	Fehler Hochdruckfühler	XL4	MCE Fehler / Synchronsation / geschlossene Schleife
H9	3X P9 Schutz in 60 Minuten	XL5	Schutz vor Null-Geschwindigkeit
Hb	Niederdruckfühler - Fehler	XL7	Phasenfolgefehler
С7	3X PL Schutz in 100 Minuten	XL8	Schutz vor plötzlichen Geschwindigkeits- wechsel des Verdichters > 15Hz
FO	3X PP Schutz in 100 Minuten	XL9	Schutz vor Abweichung zwischen der eingestellten und der tatsächlichen Betriebsdrehzahl des Verdichters > 15Hz

Beschreibung Fehler Code	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen				
Keine Display-Anzeige an der	IDU - Strom ist nicht eingeschalten	Strom am Innengerät einschalten				
Kabelfernbedienung	Verbindungsfehler an der kabelgebundenen Regelung	Schalten Sie zuerst die IDU stromlos und überprüfen Sie anschließend, ob die Verbindung zur kabelgebundenen Regelung korrekt ist.				
	kabelgebundene Regelung ist defekt	kabelgebundene Regelung muss ersetzt werden				
	Ausfall der Stromversorgung an der Hauptplatine des Innengerätes	Hauptplatine des Innengerätes muss ersetzt werden				
E9 Kommunikationsfeh- ler zwischen Innen-	Das Innengerät besitzt keine Adresse oder die Adresse des Innengerätes exsistiert doppelt	Legen Sie eine Adresse für das Innen- gerät fest; doppelte IDU-Adressen sind nicht im selben System erlaubt				
bedienung	kabelgebundener Regler ist beschädigt	kabelgebundener Regel muss ersetzt werden				
	Fehler an der Hau ptplatine des Innen- gerätes	Hauptplatine des Innengerätes muss ersetzt werden				
Einige Funktionen des Innen- geräts können nicht gesteuert werden, wie z. B. EIN / AUS, Temperatur, Modus, Lüfter- geschwindigkeit und Sperrung des Reglers	Das " 👩 " Icon der Kabelfern- bedienung leuchtet permanent	Überprüfen Sie, ob das Innengerät vom Zentralregler gesperrt wurde				

Systemair behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen am Inhalt dieser Anleitung ohne Vorankündigung vorzunehmen.

![](_page_33_Picture_1.jpeg)

**Systemair GmbH** • Seehöfer Str. 45 • D-97944 Windischbuch Tel.: +49 (0)7930/9272-0 • Fax: +49 (0)7930/9273-92 www.systemair.com