

Installationsanvisningar

VAV-regleringssats för kanaltryck



C € ĽK ⊕ EÆ

Innehållsförteckning

1	Inladni	na		1
1		ng	·····	
	1.1	Produk	tbeskrivning	1
	1.2	Avsedo	anvandning	····· 1
	1.3	Dokum		I
	1.4	Produk	toversikt	1
2	Produl	ktansvar		1
3	Säkerł	net		1
	3.1	Säkerh	etsdefinitioner	1
	3.2	Säkerh	etsanvisningar	2
	3.3	Person	lig skyddsutrustning	2
4	Installa	ation		2
	/ 1	Att gör	a innan produkton installeras	2 ົ
	4.1	. I All gora innan produkten installeras		
	4.2	Bockriv	na unerendadi yeksylvarna	Z
	4.5		Ställa in tryckintervallet nå	5
		4.5.1	tryckaivaren	3
		132	Nollpunktskalibrera	5
		4.5.2	tryckaiverne	3
		133	Återställa till	5
		4.0.0	fabriksinställningarna	3
		434	Status-I FD-lampa	3
E	Takaia	ka data		
5		Ka uala.		4
	5.1	Koppiir		4
	5.2	Topvex	SR/IR, SC/IC	4
	5.3	Topvex	FR, FC, SF	5
6	Konfig	urera try	ckgivaren i	_
	luftbe	handling	saggregatets regulator	5
	6.1	För SR	/TR, SC/TC, FC, FR	5
		6.1.1	Logga in	5
		6.1.2	Starta konfigurationsguiden	6
		6.1.3	Aktivera	
			tryckregleringsfunktionen	6
		6.1.4	Tilldela differentialtryckgivare	6
		6.1.5	Justera börvärden för	_
			fläkttryck	<u>7</u>
		6.1.6	Spara lokala inställningar	7
	6.2	För SF	-aggregat	8
		6.2.1	Logga in	8
		6.2.2	Stalla in typ av flaktstyrning	8
		6.2.3	Ställa in det justerade	
		0.0.4	driftomradet	8
		6.2.4	Stalla in borvarde for	0
		6 9 F		8
		0.2.5	Ange larmgransvarde	9
		0.2.0	i ilidela in- och utgangar	9

1 Inledning

1.1 Produktbeskrivning

I satsen ingår två inställningsbara differentialtrycksgivare, två mätninipplar, en röd och en blå slang (2 m), en tvåtrådig kabel (4 m) och en installationsinstruktion.

1.2 Avsedd användning

VAV-regleringssatsen för kanaltryck är avsedd för VAV-reglering av luftbehandlingsaggregat.

1.3 Dokumentbeskrivning

Dokumentet innehåller anvisningar för installation och konfiguration för produkten. Arbetena får endast utföras av behörig personal.

1.4 Produktöversikt



- 1. Differentialtrycksgivare
- 2. Elkabel
- 3. Slangar
- 4. Tryckmätningsnipplar

2 Produktansvar

Systemair är inte ansvarig för skador som orsakas av produkten under nedanstående förutsättningar:

- · Produkten har installerats, körts eller underhållits felaktigt
- Produkten har lagats med delar som inte är originalreservdelar från Systemair.
- Produkten används med tillbehör som inte är originaltillbehör från Systemair.

3 Säkerhet

3.1 Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsanvisningar och anteckningar används för att påpeka särskilt viktiga delar i användarhandboken.



Varning

Om du inte följer anvisningarna föreligger risk för dödsfall eller skada.

Aktas

Om du inte följer anvisningarna föreligger risk för skada på produkten, andra material och kringliggande område.

Obs!

Information som är nödvändig i en viss situation.

3.2 Säkerhetsanvisningar

Varning

Läs varningarna nedan innan du utför något arbete på produkten.

- Läs användarhandboken och se till att du förstår anvisningarna innan du utför något arbete på produkten.
- Följ lokala villkor och lagar.
- Ventilationsmontören och operatören är ansvariga för korrekt installation och avsedd användning.
- Förvara handboken på samma plats som produkten.
- Produkten får inte installeras eller köras om den har några defekter.
- Säkerhetsanordningarna får inte avlägsnas eller kopplas bort.

3.3 Personlig skyddsutrustning

Använd personlig skyddsutrustning vid arbete på produkten.

- Godkända skyddsglasögon
- Godkänd skyddshjälm
- Godkända hörselskydd
- Godkända skyddshandskar
- Godkänd skyddsskor
- Godkända skyddskläder

4 Installation

4.1 Att göra innan produkten installeras

- Undersök förpackningen så att det inte finns några transportskador och ta bort förpackningen från produkten försiktigt.
- Undersök produkten och alla komponenter, säkerställ att det inte finns några skador.

4.2 Installera differentialtrycksgivarna

Obs!

I fuktig miljö ska differentialtrycksgivare fästas vertikalt med kanten på produktens kabelgenomföring riktad nedåt.

 Fäst differentialtrycksgivarna på till- och frånluftskanalerna. Se till att avståndet (A) är minst 3 meter.



Exempel Topvex SC

2 Fäst tryckmätningsnipplarna

Obs!

Undvik mätpunkter med turbulent luftflöde. Utför mätningen med ett avstånd på 2 kanaldiametrar före böjar och förgreningar och 6 kanaldiametrar efter böjar och förgreningar.

- a. Borra ett 6 mm hål för tryckmätningsnipplarna på tilloch frånluftskanalen.
- b. Fäst nipplarna med de medföljande skruvarna.
- c. Anslut den röda slangen till tilluftskanalen och den blå slangen till frånluftskanalen.

3 Anslut den andra änden av slangarna till differentialtrycksgivarens inloppsanslutningar.



Aktas

Var försiktig när du ansluter slangarna till inloppsanslutningarna. De tunna inre anslutningarna i inloppen är mycket ömtåliga. Locket bör hållas stängt under anslutningen, annars kan de tunna rören lossas från givaren.

- a. Anslut den röda slangen från tilluftskanalen till + på en av tryckgivaren.
- Anslut den blå slangen från frånluftskanalen till på den andra tryckgivaren.



4 Anslut kablarna enligt 5.1 Kopplingsscheman.

4.3 Beskrivning av tryckgivaren



I figuren visas DIP-switchar till vänster, läge AV.

- A. DIP-switchar
- B. Tryckknapp
- C. Status-LED
- D. Givare 1
- E. Terminaler

4.3.1 Ställa in tryckintervallet på tryckgivaren

Inställning för DIP-switchar	Tryckintervall (Pa)
2 = AV, 3 = AV, 4 = AV	0–50
2 = PÅ, 3 = AV, 4 = AV	0–100
2 = AV, 3 = PÅ, 4 = AV	0–300
2 = PÅ, 3 = PÅ, 4 = AV	0–500
2 = AV, 3 = AV, 4 = PÅ	0–700
2 = PÅ, 3 = AV, 4 = PÅ	0–1000
2 = AV, 3 = PÅ, 4 = PÅ	0–1250

4.3.2 Nollpunktskalibrera tryckgivarna

- 1. Koppla bort tryckanslutningarna före nollställning.
- 2. Låt produkten värmas upp i 10 minuter innan du försöker utföra proceduren.
- 3. Tryck snabbt på tryckknappen. Nollpunktskalibreringen tar cirka 5 sekunder. Under nollpunktskalibreringen tänds den gula LED-lampan.
- 4. Om den gula LED-lampan börjar blinka under nollpunktskalibreringen har proceduren misslyckats. Kontrollera att tryckanslutningarna är öppna och försök igen.
- 5. Om proceduren fortfarande misslyckas är det fel på givaren och produkten måste bytas ut.

4.3.3 Återställa till fabriksinställningarna

• Tryck länge (10 s) på tryckknappen.

De röda och gula LED-lamporna blinkar växelvis under hela operationen. Därefter återställs produkten och startas om.

4.3.4 Status-LED-lampa

Den röda LED-lampan tänds när strömmen är på och släcks när den inbyggda sensorkretsen är klar att användas.

Blinkande röd LED-lampa efter start:

Produkten har förlorat viktiga systeminställningar och måste tas tillbaka till fabriken för omprogrammering.

Konstant lysande röd LED-lampa vid normal drift:

Produkten är skadad och ska returneras eller kasseras.

5 Tekniska data

5.1 Kopplingsscheman

Förkortningar i kopplingsschemat	Kabelfärger
YE	Gul
WH	Vit
GN	Grön
BN	Brun
PTE	Trycktransmitter, frånluft
PTS	Trycktransmitter, tilluft
T15, T16	Terminaler i styrenhet – Topvex SR, TR, SC, TC
G0, G, 42, 40	Terminaler i styrenhet – Topvex FR, FC, SF

5.2 Topvex SR/TR, SC/TC



Grön kabel ska inte användas. Isolera för att undvika kortslutning.



6 Konfigurera tryckgivaren i luftbehandlingsaggregatets regulator

6.1 För SR/TR, SC/TC, FC, FR

6.1.1 Logga in



1. Öppna inloggningsfönstret



2. Välj tjänst från från rullgardinslistan



3. Skriv in lösenordet 0612



4. Tryck på Logga in

6.1.2 Starta konfigurationsguiden

En konfigureringsguide finns tillgänglig för mjukvaruversion 4.1.

Genom att följa guiden kan följande steg i 6.1.3 Aktivera tryckregleringsfunktionen och 6.1.4 Tilldela differentialtryckgivare uteslutas.

∰ ∭	Konfiguration > Konfigurationsguiden Inställning av tryckreglering		2022-08-29	↓ ° >	
≡	Konfiguration > Konfigurationsguider	n < Inställning av tryckreglering	2022-08-29 ∫		
ţ	Analoga utgångar	Givarintervall	Enhet	Position	
	Tryck tilluft	0-500 ¹	Styrenhet	Al4	
	Tryck frånluft	0-500 Pa ¹	Styrenhet	AI5	
		Bekräf	ta in-/utgångar och slutför ins	ställningen >	
1. Inställi	t tryckintervallet i tryckgivaren.				
 Välj K Välj K Välj Ir Ställ i Ställ i Välj Ir Välj Ir Välj B Bekrä 	 Välj Konfiguration från navigeringsikonerna Välj Konfigureringsguide Välj Inställning av tryckreglering Ställ in givarintervall Välj In-/Utgångar Välj Bekräfta I/O (in-/utgång) och slutför inställningen Bekräfta och aktivera den valda konfigurationen med Ja slutför inställning 				
نې	Konfiguration > Funktioner > Aktiver Typ av fläktstyrning	a funktioner	2022-08-29	Tryck	
 Välj Konfiguration från navigeringsikonerna Välj Funktioner Välj Aktivering av funktion Välj Tryck som Typ av fläktstyrning. 					
6.1.4	Tilldela differentialtry	/ckgivare			
Obs! Observera att olika Topvex-aggregat har olika IO-inställningar					
∰ ∰	Konfiguration > In-/Utgångar > Analo Analoga ingångar	oga ingångar	2022-08-29 Enhet	Position	

	<i>Topvex SR, TR, SC, TC</i> Tryck tilluft Tryck frånluft	Styrenhet	Al4 Al5
	<i>Topvex FR, FC</i> Tryck tilluft Tryck frånluft	Styrenhet	UI2 UI1
∰ ∰	Konfiguration > Analoga ingångar > Tryck tilluft Givarvärde vid V _{min.} Givarvärde vid V _{max.}	2022-08-29	0,0 500,0
 Välj K Välj li Välj A Välj A Välj A 	Konfiguration från navigeringsikonerna n-/Utgångar Analoga ingångar Al4/UI2-signal för Tryck tilluft		

- 5. Välj AI5/UI1-signal för Tryck frånluft
- 6. Välj Tryck tilluft
- 7. Ställ in givarvärde vid V_{min.} samma som startpunkten för givarens valda mätområde
- 8. Ställ in givarvärde vid $V_{max.}$ samma som slutpunkten för givarens valda mätområde
- 9. Gå tillbaka till Analoga ingångar (använd navigeringsvägen Konfiguration > In-/Utgångar > Analoga ingångar)
- 10. Välj Tryck frånluft och upprepa steg 7 och 8.

6.1.5 Justera börvärden för fläkttryck

\equiv	Datainställningar > Fläktstyrning > Fläktnivåer	2022-08-29	$ \bigcap \overset{\circ}{\not\triangleright} $
- 0 0-	Börvärde tilluftsfläkt låg hastighet		100 Pa
	Börvärde frånluftsfläkt låg hastighet		100 Pa
	Börvärde tilluftsfläkt normal hastighet		200 Pa
	Börvärde frånluftsfläkt normal hastighet		200 Pa
	Börvärde tilluftsfläkt hög hastighet		200 Pa
	Börvärde frånluftsfläkt hög hastighet		200 Pa

- 1. Välj Data och inställningar från navigeringsikonerna
- 2. Välj Fläktstyrning
- 3. Välj Fläktnivåer
- 4. Välj och justera börvärden för tillgängliga fläkthastighetsnivåer.

6.1.6 Spara lokala inställningar

När installationen är klar och alla funktioner testats rekommenderar vi att man sparar en lokal säkerhetskopia av den aktuella konfigurationen i regulatorn.

Konfiguration > Systeminställningar > Spara och återställ inställningar



- 1. Välj Konfiguration från navigeringsikonerna
- 2. Välj Systeminställningar
- 3. Välj Spara och återställ
- 4. Välj Ja på Spara inställningar för driftsättning.

6.2 För SF-aggregat

6.2.1 Logga in

Logga in till administratörsnivå med lösenordet 3333.

Menynivå 1	Menynivå 2	Menynivå 3
Temperatur Luftreglering Tidsinställningar → Behörighet	→ Logga in Logga ut Ändra lösenord	→ Logga in Ange lösenord: 3333 Nuvarande nivå: Admin

Obs!

De gråmarkerade instruktionerna gäller bara om Topvex SF har en extern frånluftsfläkt.

6.2.2 Ställa in typ av fläktstyrning

Ändra fläktstyrning till Tryckreglering.

Menynivå 1	Menynivå 2	Menynivå 3
Manuell/Auto Inställningar → Konfigurering Behörighet	Givarinställningar Reglerfunktion → Fläktstyrning Extra sekvens Y4	Fläktstyrning Tryckreglering

6.2.3 Ställa in det justerade driftområdet

Ställ in det ändrade driftområdet för de nya VAV-tryckgivarna i menyn Konfigurering/Givarinställningar.

Justera faktiskt tryckområde för TF (tilluftsfläkt) och FF (frånluftsfläkt) vid 10,0 V.

Exempel: Om tryckgivaren är inställd på 0–500 Pa ställer du in: 0,0 V: 0,0 Pa och 10,0 V: 500,0 Pa. Filterfaktor ska inte ändras.

Menynivå 1	Menynivå 2	Menynivå 3
Manuell/Auto Inställningar → Konfigurering Behörighet	In-/Utgångar → Givarinställningar Reglerfunktioner Fläktstyrning	SF-tryck vid 0,0 V: 0,0 Pa 10,0 V: XXX Pa Filterfaktor ↓
		EF-tryck vid 0,0 V:0,0 Pa 10,0 V: XXX Pa Filterfaktor

6.2.4 Ställa in börvärde för luftreglering

Ställ in nya börvärden för Tryckreglering SF och Tryckreglering EF.

Menynivå 1	Menynivå 2	Menynivå 3
Drift Temperatur → Luftreglering Tidsinställningar	Tryckreglering SF Ärvärde: 0 Pa Börv: 0 Pa → ↓	Tryckreglering SF Börv. 1/1: 200 Pa Börv 1/2: 100 Pa ←
	Tryckreglering EF Ärvärde: 0 Pa Börv: 0 Pa → ↓	Tryckreglering EF Börv. 1/1: 200 Pa Börv 1/2: 100 Pa ←

6.2.5 Ange larmgränsvärde

Avvikelse från tryckbörvärde

Menynivå 1	Menynivå 2	Menynivå 3
Manuell/Auto → Inställningar Konfigurering Behörighet	Reglertemperatur Reglertryck → Larminställningar	→Larmgränsvärden Larmfördröjningar Larmåterställning
		Regleravvikelse SF 25,0 Pa
		Regleravvikelse EF 25,0 Pa

6.2.6 Tilldela in- och utgångar

Menynivå 1	Menynivå 2	Menynivå 3
Manuell/Auto Inställningar → Konfigurering Behörighet	→ In-/Utgångar Givarinställningar Reglerfunktion Fläktstyrning	AI → UI DI UI
Menynivå 4	Menynivå 5	
UI1:→ Välj Al- el DI-sign. AI-sign.:Ej aktiv DI-sign.:Ej aktiv ↓	UAI1: Sign: EF-tryck Råvärde: NaN Kompensering: 0,0 °C ←	
Ul2:→ Välj Al el. DI-sign. Al-sign: Ej ansluten DI-sign: Ej ansluten	UAI2: Sign: SF-tryck Råvärde: NaN Kompensering: 0,0 °C	



Systemair Sverige AB Industrivägen 3 SE-739 30 Skinnskatteberg

+46 222 440 00 mailbox@systemair.com www.systemair.com

© Copyright Systemair AB Med ensamrätt EOE

Systemair AB förbehåller rätten att ändra produkterna utan att meddela det. Det gäller även för redan beställda produkter, såvida det inte påverkar de överenskomna specifikationerna.

Dokument översatt från engelska