SRC Smart Remote Control Mini-Gebäudeleittechniksystem





INSTALLATION INSTRUCTION NOTICE D'INSTALLATION INSTALLATIONSHANDBUCH ISTRUZIONI INSTALLAZIONE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INHALT

	-
1. ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN	3
1.1. SICHERHEITSANWEISUNGEN	3
1.2. WARNING	3
1.3. UMGEBUNG	3
2. UBERBLICK	4
2.1. EINLEITUNG	4
2.2. MINI-GEBÄUDELEITTECHNIK (GLT)	4
2.3. FERNBEDIENUNG	4
2.4. FUNKTIONEN	4
2.4.1. KALTWASSER- ODER WARMWASSERSÄTZE	4
2.4.2. LUFTUNGSANLAGE	4
2.4.3. GEBLASEKONVEKTOR	4
Z.4.4. WASSEKKREISLAUF-WARMEPUMPE	4
3. ABMESSONGEN UND INSTALLATION	
3.1. VERSORGUNGS- UND KOMMUNIKATIONSGEHAUSE	5
3.2. SRC-FERNBEDIENUNG	6
3.3. ANSCHLUSSE	
3.3.1. NETZANORDNUNG	7
4. ERSTKONFIGURATION	8
4.1. EINSTELLEN DER BEDIENOBERFLACHE	8
4.2. EINSTELLEN DER ANZEIGE	9
4.3. WIDERSTAND DER BEDIENOBERFLÄCHE	9
5. KONFIGURIEREN DES REGLERTYPS	10
5.1. MINI-GLT	10
5.1.1. ADRESSIERUNG IM MINI-GLT-MODUS	11
5.1.2. REGELUNG DER GEBLÄSEKONVEKTOREN	11
5.1.3 EINSTELLEN DER GEBLASEKONVEKTOREN.	
5.1.4. ERSTELLEN VON ZUNEN.	13
5.1.5. BENEINNEN DER ZUNEN	14 17
	10
2.4. WASSERREISLAUF-WARWEPUNPE	10
5.5. WASSERREISLAUF-WARNEFUNFENZONE	1/
6. ZEITPROGRAMMIERUNG	18
6.1. ALLGEMEINES	18
6.2. GEBLASSKONVEKTOR	
6.2.1. GEBLASEKONVEKTOR A	
	20
6.31 KALIWASSERSATZ A	
6.3.2 KALTWASSERSATZ B	
6.4. LÜFTUNGSANLAGE	21
6.5. WASSERKREISI AUF-WÄRMEPLIMPE	
7 STELLERLING DER GERÄTE	23
7.1. GERLÄSEKONVEKTOR	
7 11 GEDLAGENGINEKTOR	23
7.1.2. GEBLÄSEKONVEKTOR B.	
7.2. KALTWASSER- ODER WARMWASSERSÄTZE	25
7.2.1. KALTWASSERSATZA	25
7.2.2. KALTWASSERSATZA.	26
7.3. LUFTUNGSANLAGE	26
7.4. WASSERKREISLAUF-WÄRMEPUMPE	27
8. ALARM	28
9. ÄNDEREN DES PASSWORTS	
10 TURÜCKSETTEN DER SRC	20
11 MATERIAI DÜCKEENDINGEVEREAUREN IINTER GADANTIE	
	50
12. KUNDENDIENST UND EKSATZTEILE	30



VOR JEDEM EINGRIFF AN DEN ANSCHLUßKÄSTEN UNBEDINGT DAS GERÄT STROMLOS SCHALTEN!

1. ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Vor dem Installieren des Gerätes sind die folgenden Sicherheitsanweisungen aufmerksam durchzulesen.

1.1. SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei Eingriffen an Ihrem Gerät sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu befolgen.

Installation, Inbetriebnahme, Gebrauch und Wartung müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das mit den Normen und örtlich geltenden Vorschriften gut vertraut ist und Erfahrung mit diesem Gerätetyp hat.

Dieses Gerätistnichtvorgesehen füreine Benutzungvon Personen (einschließlich Kindern) miteingeschränkten körperlichen, sensoriellen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen bzw. unvorbereiteten Personen, es sei denn, diese werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person überwacht oder erhielten von ihr zuvor Anweisungen zu der Benutzung des Geräts.

Alle Benutzer-Verdrahtungen müssen in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Vorschriften des Landes hergestellt werden.

Vergewissern Sie sich, daß Stromversorgung und Netzfrequenz dem erforderlichen Betriebsstrom entsprechen, wobei die spezifischen Bedingungen des Aufstellungsorts und der erforderliche Strom für die anderen, an den gleichen Stromkreis angeschlossenen Geräte zu berücksichtigen sind.

Zur Vermeidung eventueller Gefahren infolge von Isolationsfehlern muss das Gerät GEERDET werden.

Bei Wasser oder Feuchtigkeit ist jeglicher Eingriff an den elektrischen Geräteteilen verboten.

1.2. WARNUNG

Vor jedem Eingriff oder vor Wartungsarbeiten an dem Gerät muß der Strom abgeschaltet werden.

Bei Nichtbefolgen dieser Anweisungen lehnt der Hersteller jede Verantwortung ab, und die Garantie wird ungültig.

Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an den für Ihren geografischen Gebiet zuständigen Technischen Kundendienst.

Die in der vorliegenden Beschreibung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

1.3. UMGEBUNG

Dieses Gerät ist AUSSCHLIESSLICH für die Installation in Innenräumen vorgesehen.

Klimatische Bedingungen				
Transport	Raumtemperatur -20 70°C			
	Raumluftfeuchtigkeit max. 95 % RH, nicht kondensiert			
Lagerung	Raumtemperatur -20 70°C			
	Raumluftfeuchtigkeit max. 95 % RH, nicht kondensiert			
Datriah	Raumtemperatur -20 50°C			
DELITED	Raumluftfeuchtigkeit max. 95 % RH, nicht kondensiert			

2. ÜBERBLICK

2.1. EINLEITUNG

Die Benutzerschnittstelle **SRC (S**mart **R**emote **C**ontrol) ist eine Bedienoberfläche für Regelungssysteme. Als Fernüberwachungssystem bietet sie den Vorteil einer zentralisierten Steuerung mit individueller oder auf Zonen (Gruppen von Einheiten) bezogener Überwachung. Sie steuert bis zu:

- ≻31 Einheiten
- ► 15 verschiedene Zonen

2.2. MINI-GEBÄUDELEITTECHNIK (GLT)

Mithilfe der SRC werden auf mehrere Zonen verteilte Geräte unterschiedlichen Typs gesteuert:

≻Kaltwasser- oder Warmwassersätze

- ✔ Kaltwassersatz A (SYSAQUA, ausgestattet mit einem POL423-, POL636- oder POL638-Regler)
- ✔ Kaltwassersatz (SYSCROLL außer SYSCROLL EVO 20-30)
- > Lüftungsanlage (ausgestattet mit einem Access-Control-Regler)
- ≻ Gebläsekonvektor
 - ✔ Gebläsekonvektor A (ausgestattet mit einem SYSLOGIC-Regler)
 - ✔ Gebläsekonvektor B (ausgestattet mit einem TCONTROLPOD-Regler)

2.3. FERNBEDIENUNG

Die SRC wird wie eine einfache Fernbedienung verwendet. Sie steuert ein oder mehrere in derselben Zone eingerichtete Geräte vom selben Gerätetyp:

- ≻ Einzelner Gebläsekonvektor
 - ✔ Gebläsekonvektor A (ausgestattet mit einem SYSLOGIC-Regler)
- > Gebläsekonvektorzone (ausgestattet mit einem SYSLOGIC-Regler)
- Einzelne Wasserkreislauf-Wärmepumpe (ausgestattet mit einem POL423-, POL636- oder POL638-Regler)
- Wasserkreislauf-Wärmepumpenzone (ausgestattet mit einem POL423-, POL636- oder POL638-Regler)
- **2.4. FUNKTIONEN**

2.4.1. KALTWASSER- ODER WARMWASSERSÄTZE

2.4.2. LÜFTUNGSANLAGE



Mit der SRC lassen sich folgende Startbildschirm^{05,02,2020}

- ≻ Betriebsmodus
- ≻ Status der Einheit
- ≻ Ventilatordrehzahl
- ➤ Sollwert der Raumtemperatur



Mit der **SRC** lassen sich folgende Parameter steuern:

- ≻Betriebsmodus
- ≻Status der Einheit
- ≻ Ventilatordrehzahl
- ≻Sollwert(e) der Raumtemperatur
- ≻An- / Abwesenheit von Personen





Hinweis

Das Versorgungs- und Kommunikationsgehäuse kann im unteren Wandbereich direkt über den elektrischen Kabelkanälen angebracht werden. Im Lieferumfang ist ein 1 m langes Verbindungskabel für den Anschluss der **SRC**-Fernbedienung an das Gehäuse enthalten. Darüber hinaus kann ein maximal 6 m langes Verbindungskabel genutzt werden.

Öffnen des Gehäuses



3.2. SRC-FERNBEDIENUNG

Die **SRC**-Fernbedienung ist für die Wandmontage vorgesehen. Folgende zwei Befestigungsmethoden sind möglich:

SC 105

Methode 1

Anbringung der **SRC**:

- 1. 2 Schrauben entsprechend den Abmessungen an der Wand anbringen.
- **2.** Das RJ10-Kabel anschließen
- **3.** Die **SRC**-Fernbedienung die Schrauben stecken fixieren.



Methode 2

Anbringung der **SRC**:

- 1. Die Rückseite an der Wand befestigen
- 2. Das RJ10-Kabel anschließen
- 3. Den Deckel durch leichtes Andrücken in Höhe der Klemme einrasten lassen.



3.3. ANSCHLÜSSE





Die Verbindungsdrähte müssen aus einer geschirmten verdrillten Doppelader bestehen. Die Impedanz des Drahtes muss zwischen 100 und 130 Ohm und die Querschnittsfläche zwischen 0,12 und 0,3 mm² (26 bis 22 AWG) liegen.

Jedes Netzwerk ist auf 31 Einheiten sowie eine Übertragungslänge von 1.000 m begrenzt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, bereits ab einer deutlich geringeren Länge und in Abhängigkeit der geografischen Gegebenheiten einen Repeater zu verwenden.



4. ERSTKONFIGURATION

4.1. EINSTELLEN DER BEDIENOBERFLÄCHE

Beginnen Sie mit folgenden Einstellungen:

1. Sprache









- 2. Art der Uhrzeit-Anzeige
- 3. Datum und Uhrzeit



Wird die SRC für die Verwaltung von Einheiten mit interner Zeitschaltuhr verwendet wird, kann die SRC mit einer dieser Einheiten synchronisiert werden. Die Synchronisation erfolgt automatisch (je nach Einheit) oder durch Einschalten des SRC

Systemeinstellungen	Systemeinstellungen	Systemeinstellungen
Sprache Lüftungsgerät	Uhrensynchronisation	Sprache Lüftungsgerät
Deutsch	Kaltwassersatz A, Adresse 1	Deutsch
Anlagen Datum und Uhrzeit 05.02.2020 13:35:20	Kaltwassersatz B, Adresse 2	Anlagen Datum und Uhrzeit 05.02.2020 13:35:20
24 Stunden-Format verwenden Beispiel 13.00	Lüftungsanl (1) resse 3	24 Stunden-Format verwenden Beispiel 13.00
Uhrensynchronisation		Uhrensynchronisation
Keine		Kaltwassersatz B, Adresse 2
Bediene then	Abbrechen POK	Bedieneinheit löschen
Display Einstellungen	Display Einstellungen	Display Einstellungen



Achtung

Im Fall einer Verwaltung von Wasserkreislauf-Wärmepumpen ist die Zeitschaltuhr der SRC zwingend mit einer dieser Einheiten zu synchronisieren.



Systemeinstellungen

Sprache Lüftungsgerät Deutsch

Uhrensynchronisation

Bedieneinheit löschen

einstellungen

Display

Anlagen Datum und Uhrzeit 05.02.2020 13:35:20

24 Stunden-Format verwenden

4.2. EINSTELLEN DER ANZEIGE

Über dieses Menü lässt sich die Helligkeit des Displays im aktiven oder Standby-Modus verwalten. Außerdem kann hier der Zeitpunkt für den Wechsel in den Standby-Modus eingestellt werden.



Hinweis

Wird die Helligkeit für den Ruhemodus auf "O" eingestellt, schaltet sich das **SRC**-Display aus. Der Modus kann durch einfaches Berühren der **SRC** verlassen werden.

4.3. WIDERSTAND DER BEDIENOBERFLÄCHE

Die **SRC** verfügt über einen Abschlusswiderstand von 120 Ohm. Der Abschlusswiderstand ist standardmäßig aktiviert. Er kann direkt über das Display "Einstellungen" deaktiviert werden.



5. KONFIGURIEREN DES REGLERTYPS

Das Regelungssystem wird im Menü Einstellungen ausgewählt. Der Zugang ist passwortgeschützt (Standardpasswort 9201)



Mit der **SRC**-Option **Mini-GLT** lassen sich mehrere Arten von Einheiten in Gruppen zusammenfassen und in Zonen verwalten:

- ≻Kaltwasser- oder Warmwassersätze
- ≻ Lüftungsanlagen
- ≻Gebläsekonvektoren

In den übrigen **SRC**-Optionen wird das Netz als eine Zone mit nur einer Geräteart betrachtet. Infrage kommen:

- > ein mit einem SYSLOGIC-Regler ausgestatteter Gebläsekonvektor
- ≻eine Wasserkreislauf-Wärmepumpe

5.1. MINI-GLT

Die Konfiguration erfolgt in folgenden Schritten:

- 1. Konfigurieren der Adressen
- 2. Auswahl des Reglertyps, mit dem die Gebläsekonvektoren ausgestattet sind
- 3. Festlegen der Konfiguration der Gebläsekonvektoren
 - ✓ DIP-Parameterschalter (SYSLOGIC-Regler)
 - ✓ AC-Motor (TCONTROLPOD-Regler)
 - EC-Motor (TCONTROLPOD-Regler)
- 4. Erstellen der Zonen



Hinweis

Zum leichteren Unterscheiden der Zonen in der **SRC** kann jeder Zone ein Name zugewiesen werden.

5.1.1. ADRESSIERUNG IM MINI-GLT-MODUS

Achtung

Vor der Festlegung der **SRC**-Einstellungen ist es wichtig, zunächst alle Slave-Einheiten zu adressieren.

- Maximal 31 Einheiten
 - 1 bis 31 Adressen



 \succ







Geräte können jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt oder gelöscht werden.





Die zugehörigen Adressen müssen zwingend eingehalten werden.

Durch Wechseln der Seite können bis zu 31 Adressen zugewiesen werden.

Geräte	1/5	Geräte	5/5
Chil 1	The	Adresse 29 Keine	
Adresse z Ventilatorkonvektor		Adresse 30 Keine	
Adresse 3 Keine		Adresse 31 Keine	
Adresse 4 Keine			
Adresse 5 Keine			
Adresse 6 Keine			
Adresse 7 Keine			

5.1.2. REGELUNG DER GEBLÄSEKONVEKTOREN

In diesem Menü kann der Reglertyp, mit dem die Gebläsekonvektoren ausgestattet sind, festgelegt werden.





≻Gebläsekonvektor A

✔ Ausgestattet mit einem SYSLOGIC-Regler

≻Gebläsekonvektor B

- Ausgestattet mit einem TCONTROLPOD-AC-Regler
- Ausgestattet mit einem TCONTROLPOD-EC-Regler

5.1.3. EINSTELLEN DER GEBLÄSEKONVEKTOREN

Die SRC-Parametrisierung erfolgt auf der Grundlage der Gebläsekonvektor-Einstellungen.

5.1.3.1. GEBLÄSEKONVEKTOR A

Gebläsekonvektoren vom Typ A sind mit einem SYSLOGIC-Regler ausgestattet. Über den DIP-Schalter der Elektronikkarte lassen sich die Gerätemerkmale festlegen. Es gibt 7 mögliche Konfigurationen:

- 1. 2 Rohrleitungen mit Ventil Nur Kühlbetrieb
- 2. 2 Rohrleitungen mit Ventil Reversibel / Changeover
- **3.** 2 Rohrleitungen mit Ventil Nur Heizbetrieb
- **4.** 2 Rohrleitungen ohne Ventil Reversibel / Changeover



- 5. 4 Rohrleitungen mit Ventil Kühl- / Heizbetrieb
- **6.** 2 Rohrleitungen mit Ventil und Elektrobeheizung Kühl- / Heizbetrieb
- 7. 2 Rohrleitungen mit Ventil und Elektrobeheizung Reversibel / Changeover

2

TUs DIP Konfig.

TUs DIP Konfig.

Abbrechen





5.1.3.2. GEBLÄSEKONVEKTOR B

Gebläsekonvektoren vom Typ B sind mit einem TCONTROLPOD-Regler ausgestattet. Die Art der Elektronikkarte richtet sich nach dem Motorentyp, mit der die Einheit ausgestattet ist:





5.1.4. ERSTELLEN VON ZONEN

Nach Auswahl der gewünschten Zone die verfügbaren Geräte hinzufügen oder löschen:

≻Kaltwassersatz A

≻ Lüftungsanlagen







5.1.5. BENENNEN DER ZONEN

Aus der vorgeschlagenen Liste eine Zone auswählen, um sie zu benennen (Zone 1, Zone 2 etc.).

📃 Einstellungen	Zonenname		Zonenname
Typ SRC Mini-GLT	Zone 1	Zonen name	Zone 1 Kaltwassersatz
Ventilatokonvektor Gerätetyp Ventilatokonvektoren A	Zone 2	Abbrechen OK	Zone 2
DIP Konfig.	7one 3	q w e r t y u i o p	7one 3
Adresse einstellen		a s d f g h j k l	
Zonenname	Zone 4		Zone 4
Zoneng		123 .	
Passwort	Zone 5	Zone 5	Zone 5
Reset Werkseinstellung			

5.2. EINZELNER GEBLÄSEKONVEKTOR

In diesem Betriebsmodus kann die **SRC** nur einen einzelnen Gebläsekonvektor vom Typ A überwachen.

Die Konfiguration erfolgt in folgenden Schritten:

- 1. Festlegen der Konfiguration der Gebläsekonvektoren
- 2. Konfigurieren der Adresse



Die DIP-Konfig. entspricht den technischen Spezifikationen des Gebläsekonvektors (Siehe § **GEBLÄSEKONVEKTOR A**, Seite 12). Alle Gebläsekonvektoren müssen zwingend dieselbe Konfiguration aufweisen.

Die angegebene Adresse muss mit der des Gebläsekonvektors übereinstimmen. Als Adresse kann eine Zahl von 1 bis 247 angegeben werden.

5.3. GEBLÄSEKONVEKTORENZONE

In diesem Betriebsmodus kann die SRC maximal 31 Gebläsekonvektoren vom Typ A überwachen.

Die Konfiguration erfolgt in folgenden Schritten:

- 1. Festlegen der Konfiguration des Gebläsekonvektortyps
- 2. Konfigurieren der Adressen



Die DIP-Konfig. entspricht den technischen Spezifikationen des Gebläsekonvektortyps (Siehe § **GEBLÄSEKONVEKTOR B**, Seite 12).

Die angegebene Adresse muss mit der des Gebläsekonvektors übereinstimmen. Als Adresse kann eine Zahl von 1 bis 247 angegeben werden. Jede Adresse darf nur einmal existieren.

5.4. WASSERKREISLAUF-WÄRMEPUMPE

In diesem Betriebsmodus kann die SRC nur eine Wasserkreislauf-Wärmepumpe überwachen.

_

Mi

9201

1

4

7

<

Ver Abbrechen

2

5

8

0

Reset Werkseinstellung





Die angegebene Adresse muss mit der der Wasserkreislauf-Wärmepumpe übereinstimmen. Als Adresse kann eine Zahl von 1 bis 247 angegeben werden.

5.5. WASSERKREISLAUF-WÄRMEPUMPENZONE

In diesem Betriebsmodus kann die SRC maximal 31 Wasserkreislauf-Wärmepumpen überwachen.

Die Konfiguration erfolgt in folgenden Schritten:

1. Konfigurieren der Adressen



Die angegebene Adresse muss mit der der Wasserkreislauf-Wärmepumpe übereinstimmen. Als Adresse kann eine Zahl von 1 bis 247 angegeben werden. Jede Adresse darf nur einmal existieren.

6. ZEITPROGRAMMIERUNG **6.1. ALLGEMEINES**

🖒 Мепи	Zone	Terminplannung Zone 1
Ventilatorkonvektoren	Zone 1	Tage W-tage Wochende
Kaltwassersatz		Zeitbereich 1 2 3 4
Lüftungsanlage	Zone 3	Zeitbereich activ
	Zone 4	Vom 08:00
Alar	Zone 5	Modus Kühlen
Einstellus	Zone 6	Status AUS
Anlagen informationen	Zone 7	Geschwindigkeit Mäßig
	Abbrechen	Sollwert 21.0°C
Systemenistenungen	Abbreaten	Kopieren
	X a	

Mithilfe der SRC können die Betriebsparameter nach Zonen programmiert werden.

Die Tage unter der Woche und die Wochenendtage können unterschiedlich programmiert werden.

Für jede programmierte Gruppe stehen 4 Zeitbereiche zur Verfügung.

Für jeden Zeitbereich lässt sich die Uhrzeit festlegen, an der die Betriebsparameter gelten. Zudem muss der Zeitbereich aktiviert oder deaktiviert werden.



Terminplannung Zone 1				
Таде	W-Tage			
Zeitbereich	1	2	3	4

Zeitbereich	1		
Zeitbereich activ			
Vom		08	:00

Aktiver Zeitbereich

Zeitbereich 1		4
Zeitbereich activ	C	
Vom	08	:00

Inaktiver Zeitbereich

Achtung

Die Zeitbereiche müssen unbedingt chronologisch programmiert werden. Andernfalls kommt es in der SRC-Fernbedienung zu Funktionsstörungen.

Die Einstellungen des jeweils aktiven Zeitbereichs werden von der SRC sofort nach der Programmierung oder Änderung angewandt.

Beispiel:

Uhrzeit: 14:30 Uhr

T1 aktiv um 8:00 Uhr

T2 aktiv um 12:00 Uhr

T3 aktiv um 18:00 Uhr

T4 aktiv um 22:00 Uhr

Die SRC wendet den programmierten Zeitbereich T2 an.

Mit der Funktion Kopieren / Einfügen kann eine komplette Zeitzonenprogrammierung kopiert und auf eine zweite, mit demselben Gerätetyp ausgestattete Zeitzone angewandt werden.

ng
08:00
Kühlen
AUS
Mäßig
21.0°C

6.2. GEBLÄSEKONVEKTOR 6.2.1. GEBLÄSEKONVEKTOR A

Mithilfe der SRC-Programmierung lassen sich folgende Parameter festlegen:



4

6.2.2. GEBLÄSEKONVEKTOR B

Mithilfe der SRC-Programmierung lassen sich folgende Parameter festlegen:



Die Einstellung des Raumtemperatur-Sollwerts hängt von folgenden Faktoren ab:

- ► GLT-Sollwert (SRC)
- ➤ Sollwert des TCONTROLPOD-Reglers.

Wird der Sollwert vom Benutzer mithilfe der TCONTROLPOD-Fernsteuerung vor Ort geändert, entsteht zwischen dem auf der SRC eingestellten Sollwert und dem vom TCONTROLPOD-Regler geforderten Sollwert ein **AT**. Dieses **AT** wird bei Änderung der **SRC**-Einstellungen beibehalten.

4

6.3. KALTWASSER- ODER WARMWASSERSÄTZE 6.3.1. KALTWASSERSATZ A

Mithilfe der **SRC**-Programmierung lassen sich folgende Parameter festlegen:



Mithilfe der **SRC**-Programmierung lassen sich folgende Parameter festlegen: Betriebsmodus

 Heizbetrieb Kühlbetrieb 1 Terminplannung Zone 2 W-tage Tage Heizen Zeitbereich activ Kühler Abbi Kühle AUS Status 1 Коріе







6.4. LÜFTUNGSANLAGE

Mithilfe der SRC-Programmierung lassen sich folgende Parameter festlegen:

➢ Betriebsmodus

Tage

Vom

Mod

Statu

Zeitbereich

- Aus
- Manuell ~
- Automatisch 1
- Niedrig
- Normal
- Hoch





6.5. WASSERKREISLAUF-WÄRMEPUMPE

Mithilfe der **SRC**-Programmierung lassen sich folgende Parameter festlegen:

В	etriebsmodus		≻Status der Einheit
	 Automatisch 		🖌 Ein
	🖌 Kühlbetrieb		🖌 Aus
	 Heizbetrieb 		 Automatisch
	Aus		
Terminplannung	Terminplannung	Terminplannung	Terminplannung
Tage W-Tage Wochende	Modus	Tage W-Tage Wochende	Tage W-Tage Wochende
Zeitbereich 1 2 3 4	Auto	Zeitbereich 1 2 3 4	Status
Vom 08:00	Kühlen	Vom 08:00	AUS
Modus Auto	Heizen	Modus Auto	
Status AUS	Umluft	Status AUS	Auto
Geschwindigk U Auto	AUS	Geschwindix Auto	Abbrechen OK
Sollwert Kühlen 26.0°C	Abbrechen OK	Sollwert Kühlen 26.0%	Sollwert Küblen
Sollwert Heizen 23.0°C	Sollwert Heizen	Sollwert Heizen 23.0°C	Sollwert Heizen 23.0°C
Kopieren	Kopieren	Kopieren	Kopieren
	> Ventilatordrehzahl		≻Sollwert der
	Automatisch		Raumtemperatur
	Automatisch		
	Niedrig		
	🖌 Mittel		
	🖌 Hoch		
Terminplannung	Terminplannung	Terminplannung	Terminplannung
Tage W-Tage Wochende	Tage W-Tage Wochende	Tage W-Tage Wochende	Tage W-Tage Wochende
Zeitbereich 1 2 3 4	Geschwindigkeit	Zeitbereich 1 2 3 4	Sollwert
Vom 08:00	Niedrig Com	Vom 08:00	21.0%
Modus Auto	Mittel	Modus Auto	✓ ½
Status AUS	Hoch	Status AUS	16.0 30.0
Geschwindigkeit Auto	Abbroches	Geschwindigkeit Auto	
Sollwert Küh	Sollwert Kühlen	Sollwert Ku 26.0°C	Abbrechen OK
Sollwert Heizen 23.0°C	Sollwert Heizen	Sollwert Heiz 4 23.0°C	Sollwert Heizen
Kopieren	Kopieren	Kopieren	Kopieren

Der Regler für eine Wasserkreislauf-Wärmepumpe kann mehrere Sollwerte steuern.

- ≻Ein einziger Sollwert: Der Sollwert kann auf einen Wert zwischen 15 und 30°C eingestellt werden
- Zwei Sollwerte: Bei diesem Ansatz wird eine Komfortzone eingerichtet, in der weder Kälte noch Wärme erzeugt werden muss. Die Zone wird durch die Sollwerte für den Kühl- bzw. Warmbetrieb begrenzt. Die untere Sollwertgrenze für den Wärmebetrieb beträgt 17 °C, die obere Sollwertgrenze für den Kältebetrieb 30 °C. Das Mindest-ΔT wird bei Installation der Einheiten festgelegt.

Die Anzahl der Sollwerte kann während der Installation der Wasserkreislauf-Wärmepumpen eingestellt werden.



Achtung

Die Anzahl der Sollwerte wird erst bei Anschluss der SRC an das Stromnetz erkannt. Bei Änderung der Einstellungen ist ein Neustart der SRC erforderlich.

SRC 23

7. STEUERUNG DER GERÄTE

Es gibt zwei Möglichkeiten, sämtliche Geräte über die SRC zu steuern:

- ≻ Steuerung einer Zone:
 - direkte Überwachung der Einheiten

Steuerung eines einzelnen Geräts:
 direkte Überwachung einer Einheit
 Überprüfung der Betriebsparameter



🔵 Hinweis

Die Zonenanzeige entspricht dem Gerät, das innerhalb der Zone die niedrigste Adresse aufweist.

7.1. GEBLÄSEKONVEKTOR

7.1.1. GEBLÄSEKONVEKTOR A

Im Mini-GLT-Modus kann die **SRC** auf folgende Parameter sämtlicher Geräte innerhalb der Zone einwirken: > Betriebsmodus
> Status der Einheit



Bei Auswahl des Betriebsmodus AUTO wird auf dem **SRC**-Display der tatsächliche Betriebsmodus des Geräts angezeigt (KÜHL- oder HEIZBETRIEB). Der Betriebsmodus AUTO wird nur angezeigt, wenn das Gerät ausgeschaltet oder der Sollwert erreicht ist.

24 | SRC

Mit der **SRC** kann wie mit einer Fernbedienung individuell auf folgende Parameter Einfluss genommen werden:

- ≻ Betriebsmodus
- ≻Status der Einheit
- ≻ Ventilatordrehzahl
- ➤ Sollwert der Raumtemperatur

Außerdem lassen sich mit folgenden Fühlern die einzelnen gemessenen Temperaturen überwachen:

- ➤Rücklufttemperaturfühler
- ≻ Fühler an der Fernbedienung
- > Wassertemperaturfühler

7.1.2. GEBLÄSEKONVEKTOR B

Im Mini-GLT-Modus kann die SRC auf folgende Parameter sämtlicher Geräte innerhalb der Zone einwirken:



≻ Betriebsmodus



≻ Ventilatordrehzahl



Startbile	dschirm ^{05.02.2020} 13:35	
Zon	le 1	
Geschwi	ndigkeit	
Stufe 1		
Stufe 2		
Stufe 3		
Auto		
Abbrechen	ОК	
Auto	1	



Zone

Status

ĴΞ

*

Modus

Kühlen

Auto

Startbildschirm^{05.02.2020} 13:35

Zone 1

≻Status der Einheit



 Sollwert der Raumtemperatur







Mit der SRC kann wie mit einer Fernbedienung individuell auf folgende Parameter Einfluss genommen werden:

- ➢ Betriebsmodus
- ≻ Status der Einheit
- > Ventilatordrehzahl
- > Sollwert der Raumtemperatur

Außerdem lassen sich mit folgenden Fühlern die einzelnen gemessenen Temperaturen überwachen:

- ≻ Raumtemperaturfühler
- ➤ Zusatzfühler

7.2. KALTWASSER- ODER WARMWASSERSÄTZE

7.2.1. KALTWASSERSATZ A

Die SRC kann auf folgende Parameter sämtlicher Geräte innerhalb der Zone einwirken:

➤ Betriebsmodus

Startbildschirm^{05.02.2020} 13:35 Startbildschirm^{05.02.2020} 13:35 Startbildschirm^{05.02.2020} 13:35 Zone 1 Zone ⁻ Zone 1 Auto AUS Auto A A A EIN A Kühler 0 Heizen Nacht Auto Auto Abbrechen Lastabwurf Abbrechen 0 2

Mit der SRC kann wie mit einer Fernbedienung individuell auf folgende Parameter Einfluss genommen werden:

- ➢ Betriebsmodus
- ≻ Status der Einheit

Außerdem lassen sich mit folgenden Fühlern die einzelnen gemessenen Temperaturen überwachen:

- ≻ Rücklauffühler
- >> Vorlauffühler

– Ventilatorkonvektoren – Adress 1 Ventilatorkonvektoren Adress 1 2/2 Modus Kühler 0.0°C Status Geschwindigkeit Sollwert Raumtemperatur





≻ Status der Einheit

7.2.2. KALTWASSERSATZ B

Die SRC kann auf folgende Parameter sämtlicher Geräte innerhalb der Zone einwirken:

≻ Betriebsmodus

≻ Status der Einheit



Mit der ${\rm SRC}$ kann wie mit einer Fernbedienung individuell auf folgende Parameter Einfluss genommen werden:

- ≻ Betriebsmodus
- ≻ Status der Einheit

Außerdem lassen sich mit folgenden Fühlern die einzelnen gemessenen Temperaturen überwachen:

- ≻ Rücklauffühler
- ≻ Vorlauffühler

Kaltwassersatz Adress 1
Modus
Auto
Status
Auto
Wasserrücklauftemperatur
0.0°C
Wasserrücklauftemperatur
0.0°C

7.3. LÜFTUNGSANLAGE

Die **SRC** kann auf folgende Parameter sämtlicher Geräte innerhalb der Zone einwirken:

≻ Ventilatordrehzahl



Die **SRC** kann auf folgende Parameter Einfluss nehmen:

≻ Ventilatordrehzahl

Außerdem lässt sich mit folgendem Fühler die gemessene Temperatur überwachen:

≻Zulufttemperaturfühler



7.4. WASSERKREISLAUF-WÄRMEPUMPE

Mit der SRC kann wie mit einer Fernbedienung individuell auf folgende Parameter Einfluss genommen

werden:



Startbildschirm^{05.02.2020} 13:35

AUTO

0

হ্রী

Gerät 1 , Adresse 1

Status AUS

A

Modus Auto

ĴΞ

18.5°C

Startbildschirm ^{05.02.2020}		
Modus		
Auto		
Kühlen	γ	
Heizen		
Umluft		
AUS		
Abbrechen	Por contraction of the second	
18.5%	2	

≻Status der Einheit



An- / Abwesenheit von Personen



<u> </u>	ldschirm ^{05.02.2020} 13:35	
Gerät 1 , Adresse 1		
Präse	nzwechsel	
Bel.		
Unbel.	m 1	
Abbrechen	ОК	
Sollwert	Pra	
18.5°C	2	



Startbildschirm^{05.02.2020} 13:35

Gerät 1 , Adresse 1

Status AUS

হ্রি

A

Modu: Auto

¶Ξ



➤ Betriebsmodus

➤ Sollwert(e) der Raumtemperatur



28 SRC

Die **SRC** kann auf folgende Parameter Einfluss nehmen:

- ≻ Betriebsmodus
- ≻Status der Einheit
- ≻ Ventilatordrehzahl
- ➤ Sollwert(e) der Raumtemperatur
- ≻An- / Abwesenheit von Personen

Außerdem lässt sich mit folgendem Fühler die gemessene Temperatur überwachen:

- > Raumtemperaturfühler (Fühler an der Fernbedienung)
- ≻Fühler des Verdampfers
- > Wasseraustrittstemperaturfühler
- ≻ Rückluftfühler

WSHP Adresse 1	WSHP Adresse 1
Modus	Raumtemperaturfühler
Auto	0.0°C
Status	Wasseraustrittstemperatur
AUS	0.0°C
Geschwindigkeit	Registertemperatur
Auto	0.0°C
Sollwert	Rücklufttemperatur
18.5°C	0.0°C
Präsenzwechsel Bel.	

Hinweis

Sofern die Wasserkreislauf-Wärmepumpe nicht für die Nutzung des Temperaturfühlers der Fernbedienung konfiguriert ist, entspricht der im Feld "Abluftfühler" angezeigte Wert dem Feld "Rücklufttemperatur".

8. ALARM

Die **SRC** kann Einheiten melden, an denen ein Alarm ausgelöst wurde. Folgende Information wird angezeigt:

≻ Startseite:

Im Feld wird die Anzahl der ausgelösten Alarme angegeben.

≻Menü:

Das Menü "Alarme" erscheint in Schwarz, wenn mindestens ein Alarm aktiviert ist.





Für Zonen mit Gebläsekonvektoren vom Typ A werden die Kommunikationsalarme der einzelnen Geräte nur angezeigt, wenn ihnen eine Wertänderung übermittelt wird.

Die **SRC** gibt zwei verschiedene Fehlermeldungen zurück:

≻Defekte Einheit:

mindestens 1 Alarm an der Einheit. Der Alarm verschwindet automatisch, sobald das Problem behoben ist.

≻ Kommunikationsfehler:

keine Modbus-Kommunikation

Startbildschirm ^{05.02.2020}			
Zone 1			
*			
Modus	Status		
Kühlen	AUS		
Geschwindigkeit	Sollwert		
Hoch	18.5°C		
A 2 Aktivala	arme		
	, n		

Aktivalarme Geräteadresse 1 Gerätealarm Geräteadresse 2 Kommunikationsfehler

9. ÄNDEREN DES PASSWORTS

Das Standardpasswort (9201) kann geändert werden.

Einstellungen
Typ SRC Mini-GLT
Ventilatokonvektor Gerätetyp Ventilatokonvektoren A
DIP Konfig.
Adresse einstellen
Zonenname
Zonengerät
Passwort ändern
Reset Werkseinstellung

Einstellungen				
Typ spc Mi 9201				
Ver Abbrechen OK				
1	2		/r	2
4	5		6	
7	8	1	9	
\leftarrow	0			
Reset Werkseinstellung				



Sollten Sie das neue Passwort vergessen, ist der Kundendienst hinzuzuziehen.

10. ZURÜCKSETZEN DER SRC

Mit diesem Befehl kann die **SRC** zurückgesetzt werden. Alle angelegten Zonen und Adressen werden gelöscht, alle angezeigten Werte werden auf den Standardwert zurückgesetzt.

📃 Einstellungen	🗮 Einstellungen	🗮 Einstellungen	🗮 Home
Typ SRC Mini-GLT	Typerse MilService-passwort eingeben Ver 9201	Typ SRC Mini-GLT	
Ventilatokonvektor Gerätetyp Ventilatokonvektoren A	Ver Abbrechen OK	Ventilatokonvektor Gerätetyp Faxtory reset	
DIP Konfig.		Möchten sie wirklich fortfahren?	Keine Zonen konfiguriert
Adresse einstellen	4 5 6		
Zonenname	7 8 9	Abbrechen OK	
Zonengerät		Zonengerät	
Passwort ändern	< 0 $<$	Passwort ändern	
Reset Werkseinstellung	Reset Werkseinstellung	Reset Werkseinstellung	Keine aktiven Alarme

11. MATERIALRÜCKSENDUNGSVERFAHREN UNTER GARANTIE

Das Material darf nicht ohne Genehmigung unserer Kundendienstabteilung zurückgesandt werden.

Zur Materialrücksendung wenden Sie sich an Ihre nächstliegende Handelsvertretung und fordern einen "Rücksendeschein" an. Dieser Rücksendeschein muss dem Material beigefügt werden und alle notwendigen Angaben zu dem festgestellten Problem enthalten.

Die Rücksendung der Teile stellt keine Ersatzbestellung dar. Daher muss eine neue Bestellung über Ihren nächstliegenden Vertreter eingesandt werden. Diese Bestellung muss die Bezeichnung des Teils, die Nummer des Teils, die Nummer des Modells und die Seriennummer des betroffenen Aggregats enthalten. Nachdem das zurückgesandte Teil von uns kontrolliert wurde und falls ermittelt wurde, dass das Versagen auf einen Material - oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist, wird ein Guthaben auf die Kundenbestellung ausgestellt. Alle an das Werk zurückgesandten Teile müssen frachtfrei versandt werden.

12. KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE

Bei jedem Auftrag für einen Wartungsdienst oder Ersatzteile müssen unbedingt die Nummer des Modells, die Nummer der Bestätigung und die Seriennumer auf dem Maschinenschild angegeben werden. Bei jeder Ersatzteilbestellung muss das Installationsdatum der Maschine und das Datum der Panne angegeben werden.

Zur genauen Definition des gewünschten Ersatzteils verweisen wir auf die entsprechende Codenummer , die von unseren Ersatzteilen des Services bereitgestellt wird oder statt dessen eine Beschreibung des gewünschten Teils beifügen.



CABLAGE CLIENT

MARRON NEGRO

GIALLO/V.

ROSSO

VIOLA

BLU

BRAUN SCHWARTZ

ROT

BLAU

GRUN/G.

.....

_ _

_ -

VIOLETT

MAR RONE NERO

ROJO

AZUL VERDE/AM.

VIOLETA

OPTIONAL/OPTION



In dem Bemühen um ständige Verbesserung können unsere Erzeugnisse ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Fotos nicht vertraglich bindend.

Division Kälte- und Klimasysteme

Systemair GmbH Berner Straße 76 D-60437 Frankfurt Tel.: +49 (0) 69 50 702-0 Fax: +49 (0) 69 50 702-250 info@systemair.de

Systemair GmbH

Berner Straße 76 D-60437 Frankfurt Tel.: +49 (0) 69 50 702-0 Fax: +49 (0) 69 50 702-250 info@systemair.de