Návod k použití (CZ)

Spínací hodiny

Schéma připojení



1. Pokyny k instalaci

⚠ Zabudování a montáž elektrických přístrojů smí provádět pouze odborník. V ostatních případech hrozí nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem.

⚠ Přístroj smí být uveden do provozu pouze pod napětím, které je uvedeno na výrobním štítku výrobku.

⚠ Zásahy a změny v přístroji vedou ke ztrátě záruky.

⚠ Vysoce integrovaná elektronika těchto spínacích hodin je chráněna proti rušení. Při značně vysokém stupni rušení je nebezpečí poškození elektroniky přístroje.

2. Uvedení do provozu

- Spínací hodiny jsou dodány ve vypnutém stavu.
- Stiskněte OK tlačítko (1 s). Displej se rozsvítí.
- Hodiny jsou předprogramovány na aktuální datum, čas a evropský letní čas.
- Nastavte si příslušný jazyks −+ tlačítky a potvrďte tlačítkem OK. *(Poznámka: s tlačítkem* M-můžete vždy jeden krok zpět).
- Datum, hodiny a letní čas můžete v případě potřeby tlačítky −+ nastavit a vždy OK potvrdit.

3. Přehled funkcí



4. Popis zkratek

On	Kanál zapnutý / Program ZAP
Off	Kanál vypnutý / Program VYP
	Nastavení prázdninového programu je aktivní
	Zadání data a hodinového času
	Ruční zapnutí nebo vypnutí kanálu. V programu AUTO stiskem kanálového tlačítka.
P	Aktuální stav spínače je závislý na manuálním přepnutí a nastavení trvá až do dalšího manuálního přepnutí (7).
1 2 3 4 5 6	Dny v týdnu (PO-NE) v programu Modus ukazují podtrženě, které dny v týdnu jsou aktivní.
	Impulz
	Spínací hodiny jsou uzamčeny PIN kódem. Zadání PIN kódu je nutné.

5. Funkce tlačítek

M ←	1.Předvolba způsobu obsluhy 2. Zpět (1 krok zpět)
−+	1. Zadání: Možnost výběru různých variant. 2. Zadání: Změna blikajícího místa.
A	1. Auto režim: Ruční zapnutí a vypnutí kanálů stiskem odpovídajícího kanálového tlačítka. 2. Auto režim: Je-li tlačítko stlačeno 3 s, následuje trvalé zapnutí nebo vypnutí.
OK →	1. Aktivování spínacích hodin stlačením delším než 1 s (bez el. napětí) 2. Povrzení výběru nebo programování o úroveň níž.

6. Pokyny k obsluze

- Rezerva chodu (bez el. napětí): Displej se zapne po stlačení tlačítka OK 1 s.
- Tlačítkem M můžete jít vždy v programu o jeden krok (úroveň) zpět.
- Na konci programování se rozsvítí **konec**. Potvrďte **konec** tlačítkem OK a vrátíte se k automatickému režimu.
- Na konci můžete pomocí tlačítek −+ zvolit buď **konec** nebo **více** a potvrdit tlačítkem OK. Data budou převzata a vrátíte se na začátek programování.
- Zvolíte – li **konec** během programování, přejdou hodiny bez převzetí dat do automatického režimu.

7. Kanál ON OFF / Permanentně P

Kanál **ON OFF**

Pomocí stisku tlačítek A můžete kanály manuálně přepnout.Toto nastavení bude pomocí symbolu ruky zobrazené až do dalšího přepnutí.

Permanentní nastavení **P**

Permanentního nastavení docílíte pomocí stisknutí odpovídajícího tlačítka A na 3 s. Kanál bude stále zapnutý, popř. vypnutý. Tento stav zůstane zachován až do manuálního přepnutí (stiskem 3 s).

8. Programování spínací doby (rovněž v bodu 9)

Kroky A až C v bodu 9.



9. Příklad programování (Standard)

A. OK- tlačítko stisknout na 1 s. Displej se rozsvítí (automatický mód).

B. M-tlačítko stisknout. Nacházíte se o úroveň níž v módu programování.

C. Potvrďte **program** tlačítkemOK.

D. Potvrďte **nová spínací doba** tlačítkem OK.

E. Zvolte tlačítky −+ požadovaný kanál a potvrďte tlačítkem OK.

F. Pro normální zapnutí nebo vypnutí vyberte tlačítky −+ **zapnout** nebo **vypnout** a potvrďte tlačítkem OK.

G. Zvolte tlačítky −+ pro každý den v týdnu zapnout „**ano**“ nebo vypnout „**ne**“. Výběr potvrďte tlačítkem OK.

H. Nastavení času: Hodiny −+ a pak OK. Minuty −+ a pak OK.

I. Potvrzeni: Pokud bliká doba spínání, potvrďte tlačítkem OK. Tlačítky −+ nastavte další varianty (**změna/smazat/konec**).

J. Chcete-li pokračovat v programování, potvrďte **další spínací doba** tlačítkem OK. Chcete-li programování ukončit, zvolte pomocí tlačítek −+ **konec** a potvrďte tlačítkem OK.

10. Impulz

Program -> Nove spínací doba -> Kanál A -> ..

Funkce nabízí možnost programovat čas sepnutí s pevně stanovenou dobou vypnutí. Hodiny se vypnou po impulzu (impulz max 59:59 mm:ss). Programování se od standardní spínací doby (viz bod 8, 9) liší:

- Zvolte funkci **impulz** (9F).
- Určete dobu vypnutí (**impulz minuta / impulz sekunda**).
- Určete dny v týdnu
- Zvolte čas zapnutí (**čas hodina / čas minuta**)
- Potvrzení: potvrďte blikající nabídku

11. Spínací doba prázdnin

Program -> Nová spínací doba -> Kanál A -> Prázdniny -> ..

- Pro každý kanál je možné nastavení prázdninového času. Je možnost permanentního nastavení období vypnutí (**prázdniny/vyp**) nebo zapnutí (**prázdniny/zap**).
- Prázdninové spínací časy se nastaví pomocí odpovídajícího časového nastavení (8 / 9).
- Výběr **prázdniny** se více v menu **nová spínací doba** nebude nabízet , pokud bude prázdninová spínací doba připravena k užívání. Prázdninová spínací doba může být přes menu **program změna** nebo **program smazat** změněna.

12. Další nastavení

Menu	Hlavní menu	Použití
program dotazy	program	Dotazy - spínací doby / Dotazy - místa v paměti
program kopírovat	program	Kopírování spínací doby z jednoho kanálu do jiného. Kanál se nepřepíše, ale doplní dodatečnou spínací doou. ⚠ Prázdninová spínací doba nejde kopírovat !!!
program smazat	program	Smazání spínací doby. Máte možnost všechny kanály, jeden kanál, nebo jednotlivé kanály smazat..
Program zm•na	program	V menu program změna je možnost změnit kanál spínacích hodin.
datum-čas	nastavení	Nastavení datumu a hodin.
letní čas	nastavení	Nastavení letního času.
jazyk	nastavení	Nastavení jazyka.
výrobní seřízení	nastavení	Návrat do stavu prvního nastavení. ⚠ Datum, hodiny a spínací doba budou smazány.
měřič	možnosti	Zobrazení provozních hodin a spínacího impulzu je pro kanál a spínací dobu společný.
PIN-kód	možnosti	Spínací hodiny máte možnost zakódovat pomocí 4-číselného kódu. Tento kód můžete změnit, aktivovat nebo zrušit. Pokud tento kód zapomenete, obraťte se na zákaznickou linku.
Reset - funkce	Stiskněte všechny 4 tlačítka zároveň na 2 s. Spínací hodiny se vrátí zpět. Spínací doba se nesmaže! Datum a čas se smažou – jako u uvedení do provozu (2).	

(D) **BATTERIEN CR 1/3 N ($LiMnO_2$) 3 V.**
Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.
(I) **BATTERIA CR 1/3 N ($LiMnO_2$) 3 V.**
Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(GB) **BATTERY CR 1/3 N ($LiMnO_2$) 3 V.**
Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.
(F) **PILES CR 1/3 N ($LiMnO_2$) 3 V.**
Produit exempt Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(NL) **BATTERIJEN CR 1/3 N ($LiMnO_2$) 3 V.**
Product vrijgesteld van Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(E) **PILAS CR 1/3 N ($LiMnO_2$) 3 V.**
Producto exento del Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(P) **PILHAS CR 1/3 N ($LiMnO_2$) 3 V.**
Produto isento Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(H) **ELEMEK CR 1/3 N ($LiMnO_2$) 3 V.**
A termék nem tartozik a 2006/66/EK Art.11 hatálya alá.
(CZ) **BATERIE CR 1/3 N ($LiMnO_2$) 3 V.**
Nepodléhá čl. 11 směrnice 2006/66/ES.