

# TST

## Drift och skötselråd



### Rengöring

Donet kan torkas av med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Det är lätt att ta bort den undre spridardelen som sitter fast i den övre med fjädrar.

### Injustering

Se trycklåda PER för k-faktorer och injusteringsguide.