

VAV systemløsning 1 og 2, konfigurering HDH/HDH-N

- Tryk "M" 2 gange => "Controller"
- Tryk "OK" => "Cont", vælg "Maximum Ctrl" med + / -
- Tryk "OK" => "Control mode", vælg "P" med + / -
- Tryk "OK" => "CO2 Setpoint", sæt CO2 "Set", (530ppm)
- Tryk "OK" => "CO2 Propor.band", sæt CO2 "P", (380ppm)
- Tryk "OK" => "°C Setpoint", sæt temperatur "Set", (21,5°C)
- Tryk "OK" => " °C propor.band, sæt temperatur "P", (2,5°C)
- Tryk "OK" til retur til visning af aktuel CO2 og temperatur
- $\text{CO}_2 \text{ Set HDH} = \text{CO}_2 \text{ min} - (\text{CO}_2 \text{ max} - \text{CO}_2 \text{ min}) * 0,25$
- $\text{CO}_2 \text{ P HDH} = (\text{CO}_2 \text{ max} - \text{CO}_2 \text{ min}) * 1,25$
- $T_{\text{Set HDH}} = T_{\text{min}} - (T_{\text{max}} - T_{\text{min}}) * 0,25$
- $T_{\text{P HDH}} = (T_{\text{max}} - T_{\text{min}}) * 1,25$